



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Avalon CTS

Sistem de transductor fetal fără fir

MONITORIZARE FETALĂ

PHILIPS

Tipărit în Germania 04/06



Număr de catalog M2720-9023D 4512 610 15611



Avalon CTS Sistem de transductor fetal fără fir M2720A

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

M2720-9023D Tipărit în Germania Aprilie 2006



Cuprins

	miroducere	1
	Cui se adresează acest ghid	1
	Utilizarea sistemului	2
	Avertismente, atenționări și informații importante	2
2	Instalare	3
	În ce situații este permisă instalarea sistemului Avalon CTS de către client?	3
	Când sunt necesare configurațiile speciale?	3
	Listă de verificare a procesului de instalare	4
	Verificarea conținutului pachetului	4
	Prima configurare a sistemului	5
	Conectarea și asamblarea antenei standard	5
	Sugestii de montare	6
	Conectarea stației de bază la un monitor fetal	8
	Avalon FM20/30	8
	Seria 50	8
	Monitorizarea fără fir	9
	Schimbarea cu transductoare fixe	9
	Condițiile și modurile de efectuare a testelor	10
	Teste de siguranță	10
	Conectarea stației de bază la sursa de curent alternativ	11
	Test de sistem	11
	Ce este un sistem medical-electric?	11
	Cerințe generale privind sistemul	11
	Exemplu de sistem	12
3	-	1.2
<u> </u>	Funcționarea de bază	13
	Stație de bază	13
	Dispunerea fantelor	15
	Transductoare	16
	Transductoare ECGM și ECGD	17
4	Monitorizarea pacientelor	19
	Informațiile obținute prin monitorizare	19
	Monitorizare flexibilă	19
	Puterea de transmisie radiată	19
	Etapa premergătoare monitorizării	20
	Fixarea unui transductor	20
	Utilizarea transductoarelor	21
	Monitoare Avalon FM20/30	21
	Monitoare Seria 50	21
	Trecerea de la monitorizare prin ultrasunete la monitorizare DECG și invers	21

	Monitorizarea mai multor ritmuri cardiace fetale	22
	După monitorizare	22
	Selectarea modului stand-by	22
	Monitorizarea în mediu subacvatic	23
	Informații privind calitatea semnalului RF	23
	Alte observații privind monitorizarea	24
5	Comportamentul transductorului	25
	Cuplarea transductoarelor	25
	Decuplarea transductoarelor de la stația de bază	26
	Închiderea transductoarelor	20
6	Remedierea problemelor	27
	Mesaje de avertizare și soluții	27
	Interpretarea erorilor	29
	Mesaje de eroare	29
	Afișarea mesajelor de eroare	30
	Remedierea problemelor generale	31
	Fante blocate	33
7	Îngrijire şi curățare	35
-	Aspecte generale	35
	Curățarea și dezinfectarea	30
	Agenți de curățare	30
	Agenți de dezinfectare	30
	Curățarea și dezinfectarea accesoriilor de monitorizare	37
	Sterilizarea	37
8	Întreținere	39
	Întreținerea acumulatorilor	40
	Asigurare de funcționare	40
	Testarea parametrilor	40
	Membrană / buton de aerisire pentru transductorul Toco	41
	Testarea alarmelor	42
9	Accesorii şi consumabile	43
	Informații despre latex	43
	Accesorii și consumabile permise	43
10	Specificații și respectarea standardelor	45
	Generalități	45
	Stație de bază	45
	Transductoare	40
	Benzi de frecvență	47
	Disponibilitate în țările UE și AELS	47
	Aplicații front-end	47

Cabluri	48
Monitoare fetale compatibile	48
Conformitate cu standardele	49
Siguranță	49
Compatibilitate electromagnetică (EMC)	50
Testare EMC	50
Reducerea interferențelor electromagnetice	51
Caracteristicile sistemului	52
Emisiile Electromagnetice	52
Reglementări privind transmisia radio	52
Conformitate cu FCC (numai pentru SUA)	53
Conformitate a Echipamentelor Radio Canadiene (numai pentru Canada)	53
Mediu	53
ESU, MRI și defibrilare	54
Împământare de protecție	55
Tensiuni de intrare /ieșire maxime	55
Declarație de conformitate	55
11 Glosar	57
12 Configurație avansată	59
Eticheta patului	59
Nivel protecție antifurt	60
Volumul alarmei antifurt	60
Volumul alarmelor sonore	61
Volum ton taste	62
Valoarea implicită a alarmei acustice	62
13 Casarea	65

Introducere



Cui se adresează acest ghid

Acest ghid descrie modul de instalare și de folosire a Sistem de transductor fetal fără fir Avalon CTS cu un monitor fetal. Este indicat să fiți familiarizat cu utilizarea dispozitivelor medicale și cu procedurile standard de monitorizare fetală, cum ar fi fixarea curelelor și plasarea transductoarelor. Pentru detalii privind procedurilor de instalare și persoana însărcinată cu efectuarea lor, consultați "Instalare" începând de la la pagina 3.

Informațiile necesare utilizării monitorului fetal și transductoarelor se găsesc în *Instrucțiunile de utilizare* ale monitorului fetal. Asigurați-vă că ați citit și că ați înțeles aceste instrucțiuni. Consultați și instrucțiunile care însoțesc orice tip de accesorii și de consumabile.

Aspectul exact al sistemului dumneavoastră, în ceea ce privește detaliile de livrare ale produsului, poate fi ușor diferit față de cel prezentat.

Pentru informații legate de întreținerea și repararea sistemului, consultați Ghidul de service.

1 Introducere Utilizarea sistemului

Utilizarea sistemului

Atunci când este conectat la un monitor fetal compatibil¹, sistemul de transductor fetal fără fir Avalon CTS (M2720A) vă permite să efectuați telemonitorizarea continuă a pacientei în perioada prenatală, precum și în timpul travaliului și nașterii.

Puteți monitoriza continuu ritmul cardiac fetal (FHR) în mod neinvaziv prin folosirea ultrasunetelor, sau invaziv prin electrocardiogramă (DEKG), precum și activitatea uterină prin utilizarea unui transductor extern Toco.

Parametrii fetali sunt măsurați și transmiși continuu prin frecvență radio de la transductor către stația bază, astfel încât cablurile destinate monitorizării pacientului nu mai sunt necesare. Monitorul fetal conectat la stația de bază afișează și înregistrează parametrii obținuți.

Toate transductoarele sunt etanșeizate. Puteți monitoriza continuu pacienții aflați în baie sau sub duș prin utilizarea transductoarelor Toco (M2725A) și a transductoarelor cu ultrasunete (M2726A).

Acest sistem va fi utilizat exclusiv de către sau sub supravegherea directă a unui medic autorizat sau a unui alt medic curant instruit asupra utilizării monitoarelor FHR și interpretării semnalelor FHR

Avertismente, atenționări și informații importante

AVERTISMENT

Un avertisment vă atrage atenția asupra unei posibile consecințe grave, eveniment neplăcut sau asupra unui risc. Nerespectarea unui avertisment poate duce la decesul sau rănirea gravă a utilizatorului sau a pacientului.

ATENȚIE

O atenționare indică situațiile care solicită un grad ridicat de concentrare pentru utilizarea sigură și eficientă a produsului. Nerespectarea unei atenționări poate duce la o accidentare ușoară sau moderată a persoanei, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri și la un potențial risc de accidentare mai gravă.



Simbolul acesta, prezent pe cutia sistemului, indică faptul că acest manual conține informații detaliate pe care trebuie să le citiți înainte de a iniția procedurile propuse.



În acest manual, simbolurile grafice (indicatoare sau elemente din stația de bază, afișajele transductoarelor) astfel reprezentate indică faptul că acele componente se aprind intermitent.

© Copyright 1995 -2006. Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

^{1.} A se vedea "Monitoare fetale compatibile" la pagina -48.

Instalare

Acest capitol descrie modul de instalare a sistemului Avalon CTS.

În ce situații este permisă instalarea sistemului Avalon CTS de către client?

Avalon CTS este destinat instalării de către client în următoarele condiții:

- Sistemul în configurație standard reprezintă un sistem autonom "cu utilizare imediată", prevăzut
 cu alocare automată a frecvenței; este conceput pentru a fi utilizat cu antena standard inclusă,
 oferind o rază de emisie de până la 100 de m/300 ft în condiții de vizibilitate directă.
- În instituție se găsesc mai puțin de zece sisteme autonome.
- Nu se urmărește conectarea la un sistem de antene.
- În instituție nu mai sunt utilizate și alte dispozitive de telemetrie care pot influența sau care pot fi influentate de către Avalon CTS.
- Nu există alte surse de interferență RF care pot influența funcționarea Avalon CTS.
- Legislația națională în vigoare nu impune o configurare specială.

Este indicat ca operațiunile de instalare să fie efectuate de către personalul tehnic autorizat.

Dacă doriți să instalați Avalon CTS sau să utilizați kitul de montare al extensiei antenă (M2720A opțiunea K01), consultați *Ghidul de service* pentru a afla detalii suplimentare.

Când sunt necesare configurațiile speciale?

Dacă una sau mai multe dintre condițiile anterioare nu sunt îndeplinite, Avalon CTS va avea nevoie de o configurare specială. Spre exemplu, este posibil să fiți nevoit să:

- Setați frecvențe fixe în cazul în care mai există și alte sisteme de telemetrie instalate în aceeași
 instituție (valabil întotdeauna pentru instituțiile din Japonia). Este recomandat ca realizarea
 configurării să revină personalului de service calificat, angajaților departamentului biomedical
 din spital sau celor de la Philips (consultați *Ghidul de service*).
- Conectați Avalon CTS la un sistem de antene, deoarece antena standard nu este suficientă pentru
 a acoperi suprafața de telemonitorizare. Amenajarea locației, proiectarea sistemului de antene
 (inclusiv indicațiile referitoare la dispozitivele telemetrice mixte) și instalarea sunt permise
 numai atunci când sunt efectuate de către personalul de service calificat al reprezentanței
 Philips.

Listă de verificare a procesului de instalare

Folosiți această listă de verificare pentru configurațiile destinate instalării de către client. Consultați *Ghidul de service* și / sau contactați departamentul Philips Support pentru cerințe de instalare privind toate celelalte configurații furnizate.


Etapã	Operaþiune	Bifaþi cãsuþa corespunzātoa re dupã finalizarea operaþiunii.
1	Realizați inspecția inițială a livrării, despachetați și verificați modalitatea de expediere. (a se vedea pagina 4)	
2	Conectați și asamblați antena (a se vedea pagina 5)	
3	Montați monitorul în mod corespunzător pentru instalare. (a se vedea pagina 6)	
4	Conectați stația de bază la monitorul fetal (a se vedea pagina 8)	
5	Efectuați testele de siguranță (a se vedea pagina 10)	
6	Conectați stația de bază la rețeaua de curent alternativ folosind cablul furnizat (a se vedea pagina 11)	
7	Testați sistemul după caz (a se vedea "Test de sistem" la pagina 11)	
8	Efectuați testarea parametrilor (a se vedea "Testarea parametrilor" la pagina 40)	

Verificarea conținutului pachetului

Despachetați sistemul cu atenție. Păstrați ambalajul pentru eventualitatea în care veți fi nevoit să returnați sistemul la reprezentanța Philips sau să îl transportați. Folosiți tabelul de mai jos pentru a verifica piesele primite. Examinați toate componentele, accesoriile și consumabilele pentru a detecta eventualele defecte înainte de a instala sistemul.

Componentele sistemului, accesorii şi consumabile	Cantitate	
Stație de bază	1	
Transductor cu ultrasunete, fără fir, etanșeizat	1*	
Gel pentru ultrasunete	1 flacon*	
Curele transductor, impermeabile, reutilizabile	3*	
Transductor Toco, fără fir, etanșeizat	1*	
transductor ECG	1 (opțional)	
Antenă cu conector BNC dreptunghiular	1	
Cablu de interfață, pentru conexiunea la monitorul fetal (în funcție de opțiunile comandate)	opțional	
Cablu de alimentare	1	
Cablu de service	1	
Instrucțiuni de folosire	1	
CD-ROM cu documentație tehnică (<i>Instrucțiuni de folosire</i> , <i>Ghid de service</i> și <i>Instrumentul Service Support (asistență tehnică)</i>)	1	
* Cantitățile expediate depind de opțiunea comandată.		

Prima configurare a sistemului




Conectori ai stației de bază

Artico I	Descriere		
1	Fişă standard de alimentare curent alternativ.		
2	Bornă echipotențială. A se vedea "Simbolurile de pe sistem" la pagina 54.		
3	Mufă de service. Mufă stereo de 3,5 mm pentru conectarea instrumentului Service Support (destinată exclusiv personalului de service).		
4	Interfață pentru monitorul fetal. Folosiți unul dintre cele două cabluri enumerate pentru a conecta stația de bază la	M2720A opțiunea K30 – Cablu de interfață cu monitorul fetal Avalon (M2731-60001)	
	monitorul dumneavoastră fetal (nu folosiți niciun alt cablu):	M2720A opțiunea K50 – Cablu de interfață Seria 50 (M2720-61603)	
5	Y Intrare antenă. Folosiți antena inclusă dacă stația de bază nu este conectată la sistemul de antene al spitalului		


Conectarea și asamblarea antenei standard

- 1 Aliniați porțiunile umflate de pe suprafața conectorului în unghi drept cu adânciturile din conectorul de antenă.
- 2 Împingeți și rotiți.



2 Instalare Sugestii de montare

3 Conectați antena² la stația de bază prin rotirea manșonului conectorului (**A**) de la baza antenei astfel încât cele două spații (**B**) să se poziționeze în partea superioară și în partea inferioară. Acestea se vor fixa în cele două caneluri (**C**) din mufa de intrare a antenei din stația de bază.



- 4 Împingeți antena în mufa de intrare y din spatele stației de bază.
- 5 Rotiți complet manșonul conectorului (A) în sensul acelor de ceasornic. Se recomandă poziționarea verticală a antenei pentru a asigura o rază de recepție optimă.

Pentru a scoate antena din stația de bază, rotiți manșonul conectorului (A) în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți antena din mufa de intrare.

Un sistem de antenă cu telecomandă, dacă a fost comandat, este expediat separat, împreună cu instrucțiunile de instalare proprii. Conectați cablul antenei cu telecomandă la mufa de intrare a antenei ψ din spatele stației de bază.

Sugestii de montare

Puteți monta Avalon CTS după cum urmează:

- În sertarul unui suport mobil standard. Stația de bază cu transductoare andocate poate fi introdusă în suporturile mobile Philips CL, CX și CM.
 - Notă: în cazul în care montați stația de bază într-un suport mobil sau în așa fel încât antena standard nu va putea fi fixată direct în stația de bază sau nu va putea oferi o rază de transmisie adecvată, folosiți kitul de montare pentru extensia de antenă (M2720A Opțiunea K01).
- Pe un suport de montare special, care face parte din kitul de montare Avalon CTS:



Suport mobil Avalon FM20/30 cu kit de montare Avalon CTS



Suport mobil CL Seria 50 cu kit de montare Avalon CTS


- Pe suprafața suporturilor mobile, a meselor sau a altor suprafețe plane, utilizând suporturile de fixare.
 - 2. Rețineți că aspectul antenei poate fi ușor diferit față de cel ilustrat.

Sugestii de montare 2 Instalare

• În diverse alte situații, prin folosirea adaptorului de montare GCX pentru a fixa stația de bază (prin comandă directă la GCX, numărul de catalog PH-0042-80).

• Pe suprafața monitoarelor fetale Seria 50 IX/XM/XMO prin utilizarea suporturilor de montare.

Contactați reprezentanța locală Philips pentru alte variante de montare a suportului mobil.



Consultați Ghidul de service pentru detalii suplimentare privind modul de fixare a dispozitivului.

Conectarea stației de bază la un monitor fetal

Puteți conecta stația de bază la un monitor fetal Avalon FM20/30 sau Seria 50.


Avalon FM20/30

- 1 Conectați cablul de interfață la mufa de conectare a monitorului fetal din stația de bază.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului de interfață la una dintre cele patru mufe pentru senzori fetali, marcate cu (3) pe partea laterală a monitorului, evidențiată în imagine.




Seria 50

- 1 Conectați cablul de interfață la mufa de conectare a monitorului fetal din stația de bază.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului de interfață la mufa de telemetrie (A) de pe monitorul fetal.



Seria 50 IX/XM/XMO

Monitorizarea fără fir 2 Instalare



Seria 50 A și 50 IP/IP-2

Monitorizarea fără fir

Pentru efectuarea monitorizării prin intermediul transductoarelor fără fir, verificați dacă transductoarele fixe cuplate la monitorul fetal sunt deconectate.

Schimbarea cu transductoare fixe

Pentru a folosi monitorul fetal în combinație cu transductoarele conectate, cuplați transductoarele fără fir și puneți stația de bază în modul stand-by. Deconectarea cablului de interfață pentru telemetrie nu este necesară.

Condițiile și modurile de efectuare a testelor

În următorul tabel sunt prezentate testele sau inspecțiile a căror efectuare este necesară, precum și condițiile în care se impune efectuarea acestora.

Test	Test sau inspecție de efectuat	În care situații este necesar testul?
Vizual	Examinați monitorul, transductoarele și cablurile pentru a detecta posibilele defecțiuni. Ați constatat absența defecțiunilor?	Instalare Întreținere preventivă
Alimentare pornită	Porniți stația de bază. Autotestarea se încheie în parametri optimi? (A se vedea pagina 11)	Instalare Întreținere preventivă
Teste de siguranță (1) - (4)	Efectuați testele de siguranță de la (1) la (4), respectând indicațiile din <i>Ghidul de service</i> , dacă normele în vigoare prevăd acest lucru.	Instalare Combinarea sau înlocuirea componentelor sistemului
Performanță	Efectuați testarea parametrilor asupra întregului set de parametri (a se vedea pagina 40). Testul este finalizat fără erori?	Instalare Întreținere preventivă
Sistem	Efectuați testarea sistemului conform IEC 60601-1-1, după combinarea pieselor cu scopul de a asambla sistemul (a se vedea "Test de sistem" la pagina 11).	Combinarea componentelor sistemului

Pentru informații privind testarea și inspectarea pentru reparații, îmbunătățiri și alte servicii conexe, consultați *Ghidul de service*.

Teste de siguranță

Descrierea detaliată a testelor de siguranță și a procedurilor necesare după instalare sau după schimbarea componentelor unui sistem se găsește în *Ghidul de Service*.

AVERTISMENT

Cerințele privind testele de siguranță sunt stabilite conform standardelor internaționale, cum ar fi IEC/EN 60601-1 și IEC 60601-1-1, variantelor naționale ale acestora, cum ar fi UL2601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 și No 601.1-S1-94, precum și reglementărilor locale specifice.

Testele de siguranță descrise în *Ghidul de service* sunt derivate din standardele internaționale, dar pot fi insuficiente din punctul de vedere al reglementărilor locale.

ATENŢIE

Exactitudinea și precizia datelor furnizate de către dispozitiv sunt asigurate prin finalizarea în parametri optimi a testelor de siguranță, de performanță și de sistem.

Conectarea stației de bază la sursa de curent alternativ

AVERTISMENT

Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat exclusiv în interiorul instituțiilor medicale. Nu este adecvat folosirii în spații domestice sau în locuințe cu racordare directă la o rețea de joasă tensiune, care furnizează alimentează clădirile de locuințe.

Nu utilizați prelungitoare sau ștecăre cu mai multe prize. Dacă se utilizează un ștecăr cu mai multe mufe fără un transformator izolator , întreruperea împământării poate produce scurgeri de curent al căror total să fie egal cu suma curenților individuali de scurgere la pământ.

Conectați stația de bază la rețeaua de curent alternativ folosind cablul furnizat.

În atenția utilizatorilor din S.U.A.: Înainte de a conecta stația de bază la un sistem de alimentare cu curent alternativ de **240 V** (în locul celui obișnuit de 110 V), verificați dacă sistemul este de circuit monofazic cu priză mediană.

În cazul unei căderi de tensiune, sistemul de siguranță al stației de bază asigură reluarea automată a funcțiilor normale odată cu revenirea curentului.

Test de sistem

După montarea și instalarea sistemului, efectuați testele de siguranță asupra sistemului.

Ce este un sistem medical-electric?

Un sistem medical-electric reprezintă o combinație între cel puțin un dispozitiv medical-electric și un alt aparat electric, legate printr-o conexiune funcțională sau prin folosirea unui prelungitor cu prize multiple.

Cerințe generale privind sistemul

După instalare sau modificări ulterioare, este necesar ca sistemul să respecte cerințele prevăzute de standardele de sistem IEC/EN 60601-1-1. Respectarea normelor poate fi verificată prin examinare, testare sau analiză, conform specificațiilor IEC 60601-1-1 sau din acest manual.

Este necesar ca aparatele medical-electrice să respecte prevederile standardelor generale IEC/EN 60601-1, standardele specifice, unde este cazul, și reglementările naționale specifice. Aparatele de altă natură decât medical-electrică vor respecta standardele de siguranță IEC și ISO aplicabile în acest caz.

Este posibil ca standardele aplicabile pentru anumite aparate de altă natură decât medical-electrică să prevadă limite pentru scurgerile de curent cu valori superioare celor impuse de standardele IEC 60601-1-1. Aceste valori sunt permise numai în afara spațiului de spitalizare. Reducerea scurgerilor de curent este de importanță vitală atunci când se intenționează utilizarea aparatelor de altă natură decât medical-electrică în apropierea pacienților.


AVERTISMENT

Nu conectați alte instrumente care nu sunt suportate ca parte a sistemului.

2 Instalare Test de sistem

Exemplu de sistem

Imaginea de mai jos prezintă un sistem în care atât aparatele medical-electrice, cât și aparatele de altă natură sunt plasate lângă patul pacientului.



AVERTISMENT

Este necesar ca orice dispozitiv non-medical care va fi plasat și va funcționa în apropierea pacientului să fie alimentat prin intermediul unui separator în conformitate cu normele în vigoare.

În cazul în care calculatorul personal (sau orice dispozitiv de altă natură decât medical-electrică) se află în afara camerei folosite în scopuri medicale, va trebui să luați măsuri de reducere a scurgerilor de curent, printr-o împământare suplimentară, un strat izolator sau un separator.


Recomandăm în mod expres folosirea unui separator pentru fiecare conectare a aparatelor de altă natură decât medical-electrică.

Funcționarea de bază

Acest capitol descrie caracteristicile de funcționare ale stației de bază și transductoarelor Avalon CTS, incluzând detalii asupra tastelor, afișajelor și indicatoarelor.

Stație de bază

Stația de bază este livrată cu o etichetă de pat implicită. Aceasta este indicată de ultimele două cifre ale numărului de serie. Puteți modifica aceste două cifre în intervalul de valori cuprinse între 00 și 99 (a se vedea pagina 59). Este recomandat ca fiecărei stație de bază din spital să i se atribuie propria etichetă de pat. Veți putea astfel afla la care stație de bază este conectat un transductor activ. În mod normal, modificarea etichetei de pat nu va fi necesară. Atât afișajul stației de bază, cât și un transductor înregistrat conțin eticheta patului și un simbol reprezentând un pat.



Articol	Tastă sau simbol	Observații
1	Afişaj numeric	Afişaj cu două cifre: indică numărul unic de identificare al stației de bază (eticheta de pat), mesajele de eroare și avertizare, precum și configurația definită.
2	M	Simbol "pat": se aprinde pentru a arăta că eticheta patului (și nu mesajul de eroare) apare pe afișajul numeric în momentul respectiv.
3	•	Led indicator de funcționare sau stand-by. Când stația de bază este alimentată cu curent electric, fie şi în modul stand-by, acumulatorii transductorului se încarcă în mod continuu.
4	以	Simbol de dezactivare a avertizării sonore: Indică faptul că alarmele sonore sunt inactive.
5	•	Taste de navigare pentru a parcurge meniurile de configurare.
	C	Tastă funcțională: tastă multifuncțională pentru eliberarea fantelor blocate, confirmarea alarmelor și a modificărilor de configurație.
	T	Tastă de testare: apăsați și țineți apăsată această tastă pentru a testa toate componentele sistemului și conexiunea cu monitorul fetal. Valorile obținute sunt afișate / înregistrate pe monitorul fetal.
	Ø	Avertizare sonoră dezactivată: activează și dezactivează alarmele sonore.
6	(J)	On/Stand-by: comută între modul stand-by (exclusiv încărcare) şi modul pornit (mod de funcționare).
7	(((2)))	Indicator de conexiune RF Permanent aprins – transductorul a fost scos şi este activ.
		Se aprinde intermitent împreună cu indicatorul de avertizare – indică un semnal prea slab datorat ieşirii pacientei din zona de recepție, a unor interferențe cu un semnal RF mai puternic sau autoînchiderii transductorului din cauza epuizării acumulatorilor.
	-	Indicator acumulatori / încărcat Permanent aprins – indică faptul că transductorul este încărcat și pregătit pentru utilizare.
		Se stinge odată cu scoaterea transductorului din fantă. Se aprinde intermitent împreună cu indicatorul de avertizare – arată că acumulatorul transductorului activ care corespunde fantei respective este aproape descărcat.
		Indicator de avertizare portocaliu
		Este necesară verificarea fantei sau a transductorului corespunzător fantei respective. Acest indicator de avertizare se aprinde de obicei în acelaşi timp cu un alt simbol intermitent, şi anume simbolul care indică starea acumulatorilor sau cel care indică starea
		conexiunii RF.
8	Fante de cuplare	În aceste fante sunt conectate, încărcate şi înregistrate transductoarele. Sunt codificate prin culori, pentru a corespunde culorilor transductoarelor. Permit încărcarea bateriilor atunci când transductorul este cuplat, chiar şi în modul stand-by.
9	Indicator cod de culori pentru fanta de cuplare	Roşu – transductor cu ultrasunete sau ECG cu cablu adaptor ECGD sau ECGM Maro - Toco Culoare neutră – transductorul ECG opțional (fără cabluri adaptoare) poate fi conectat la fanta 1 sau la fanta 3.

Dispunerea fantelor

Puteți cupla transductoarele în următoarele configurații:




Monitorizarea gemenilor nu este posibilă.

Indicatorul de cuplare de pe afișajul transductorului (în imagine fanta 2, Toco) arată întotdeauna fanta în care se cuplează transductorul activ după utilizare.

ATENȚIE Stația de bază generează un câmp magnetic. Nu plasați dispozitive magnetice (cum ar fi benzile magnetice sau discurile, cartele de identitate sau carduri cu bandă magnetică) în apropierea stației de bază, deoarece datele stocate pe aceste dispozitive pot fi afectate.


Transductoare

Puteți porni, încărca și înregistra un transductor în stația de bază numai după cuplarea sa în fanta corespunzătoare.



Articol	Tastă sau simbol	Observații
1	Afişaj	Afişează eticheta patului, codurile de eroare şi condițiile de funcționare.
2	Indicator deconectare rapidă	Indicatorul colorat facilitează scoaterea transductorului şi vă permite o racordare corectă a transductorului în fanta de cuplare. Roşu pentru US, maro pentru Toco, albastru pentru ECG (poate fi introdus în oricare fantă atunci când cablurile adaptoare nu sunt racordate, iar mufa conectorului are culoarea roşie).
3	M	Indică faptul că pe afişajul numeric apare eticheta patului.
4	Afişaj numeric	Indică eticheta patului în timpul funcționării normale și numărul mesajului de eroare în cazul apariției unei erori.
5		Cercul plin indică fanta de cuplare din care a fost scos transductorul, şi anume fanta în care transductorul a fost înregistrat. Vă ajută să identificați fanta de cuplare corespunzătoare atunci când reintroduceți transductorul în stația de bază.
6		Indică nivelul de încărcare a acumulatorilor. Nu anticipează timpul de funcționare rămas, deoarece capacitatea maximă a acumulatorilor variază. Dacă afişajul nu mai indică decât un singur segment, aveți la dispoziție mai puțin de o oră timp de funcționare.
7	<u>^</u>	Indică faptul că valorile din câmpul numeric sunt un mesaj de avertizare. În timpul funcționării normale veți vedea numai simbolul "pat".

Transductoare ECGM şi ECGD



	ECGM (M2727A)
1	Electrozi (40493E)
2	Cablu adaptor ECGM (M1363A)
3	Mufă conector ECG de culoare roșie

	ECGD (M2727A)
4	Electrod de unică folosință pentru membrul inferior
5	Cablu adaptor ECGD
6	Mufă conector ECG de culoare roșie

Puteți folosi cabluri standard ECGM (M1363A) și ECGD (M1362B) 3 cu transductorul ECG M2727A . Puteți cupla transductorul ECG fără a utiliza un cablu adaptor ECGM sau ECGD în fanta 1 sau fanta 3.

Măsurătorile ECGD / ECGM permit obținerea de ECG cu două derivații, dar niciun ECGM de diagnosticare. Parametrii ECG pot fi afectați prin defibrilare.

AVERTISMENT Pericol de electrocutare!

Nu cuplați NICIODATĂ un transductor ECG (fie în mod ECGD, fie în mod ECGM) la o stație de bază dacă electrozii sunt plasați pe pacientă.

Nu folosiți transductorul ECG în mediu subacvatic. Deși este etanș, funcționalitatea transductorului ECG în mediu subacvatic nu a fost validată și pentru măsurătorile ECGD și ECGM.

3.A se vedea "Accesorii oi consumabile permise" la pagina 43 pentru accesoriile compatibile.

Monitorizarea pacientelor

Consultați *Instrucțiunile de utilizare* ale monitorului fetal pentru a afla mai multe detalii despre modul de monitorizare a ritmului cardiac fetal (FHR) și a activității uterine, inclusiv despre modul de fixare a transductoarelor și a curelelor acestora. Consultați și instrucțiunile care însoțesc orice tip de accesorii și de consumabile (spre exemplu, electrozii de scalp fetal).

Acest dispozitiv a fost conceput pentru monitorizarea unei singure mame și a fătului său.

Informațiile obținute prin monitorizare

Puteți monitoriza:

- ritmul cardiac, prin folosirea ultrasunetelor sau prin ECG directă.
- presiunea uterină, cu ajutorul transductorului Toco.
- ritmul cardiac al mamei prin ECG, cu ajutorul transductorului ECG.

Pe parcursul monitorizării derivațiilor ECG ale mamei, puteți monitoriza ritmul cardiac fetal prin ultrasunete, însă nu și prin DECG, deoarece transductorul ECG este deja folosit pentru a monitoriza ritmul cardiac al mamei.

Nu puteți monitoriza simultan două ritmuri cardiace fetale. Dacă folosiți un transductor fără fir cu ultrasunete pentru a măsura ritmul cardiac fetal, nu mai puteți folosi niciun alt transductor cu ultrasunete (fără fir sau fix) în același timp.

Monitorizare flexibilă

Sistemul Avalon CTS oferă posibilitatea unei monitorizări fără fir cu un grad ridicat de fiabilitate, oferindu-i pacientei o libertate de mișcare absolută în timpul monitorizării. Deși această caracteristică prezintă un avantaj major pentru confortul pacientei, rețineți că, atunci când pacienta se află în mișcare, datele obținute prin monitorizarea ritmul cardiac fetal sunt mai puțin precise decât atunci când sunt obținute prin intermediul unui sistem cu fir tradițional, în care libertatea de mișcare a pacientei este limitată.

Puterea de transmisie radiată

Modelul Avalon CTS oferă gradul de flexibilitate și toate avantajele aduse de funcționarea fără fir, cu o putere de transmisie radiată semnificativ mai scăzută decât cea a unei jucării obișnuite cu telecomandă.

AVERTISMENT Pericol de explozie:

- A nu se folosi în apropierea anestezicelor inflamabile.
- Nu uscați echipamentul cu aparate de încălzire precum radiatoare, cuptoare (inclusiv cuptoare cu microunde), uscătoare de păr și lămpi de încălzire.

Etapa premergătoare monitorizării

AVERTISMENT

Verificați **întotdeauna** starea componentelor sistemului înainte de utilizare. Nu folosiți articole care prezintă semne de deteriorare sau, în cazul transductorului, de umezeală sau de condens în spatele ecranului LCD.

Pentru efectuarea monitorizării fără fir, verificați dacă transductoarele fixe cuplate la monitorul fetal sunt deconectate.

- 1. Racordați stația de bază la sursa de curent alternativ.
- 2. **Apăsați pe** (1) . Stația de bază:
 - emite un semnal de "întâmpinare"
 - efectuează autotestarea afișajului, activând temporar toate elementele de pe acesta
 - afișează eticheta de pat, precum și simbolul "pat"
- 3 Verificați dacă simbolul "TELE" apare pe monitorul fetal.
- 4 **Așteptați** până ce lampa din partea dreaptă a fantei pîși schimbă culoarea în verde.
- 5 **Scoateți** transductorul.
 - Dacă protecția antifurt este activată, apăsați pe C, scoțând în același timp transductorul. În caz contrar, stația de bază își va activa alarma sonoră.
 - Lampa din partea dreaptă a fantei se stinge, iar lampa din partea stângă ((p)) se aprinde, rămânând aprinsă pe parcursul monitorizării.
- 6 Monitorizați pacienta.

Fixarea unui transductor

Este posibil ca transductoarele să se preîncălzească până ce ajung la temperatura corpului uman după ce au fost cuplate la o stație de bază conectată la rețeaua de curent alternativ. Aceasta este o reacție normală. Vă rugăm să vă informați pacienta în această privință înainte de a fixa transductorul.

ATENŢIE

Nu lăsați transductoarele să cadă; șocul căderii le poate deteriora, iar acestea își pot pierde etanșeitatea.

Nu folosiți centuri de fixare cu arici, deoarece acestea pot deteriora transductoarele.

1 **Fixați** transductoarele active pe pacientă conform indicațiilor din *Instrucțiunile de utilizare* ale monitorului fetal.

- 2 **Verificați** conexiunea radio între stația de bază și transductoare. Este necesar ca indicatorul să fie în permanență aprins. Dacă indicatorul clipește odată cu simbolul de avertizare, înseamnă că există o problemă de recepție. Veți vedea problemelor".
- 3 Verificați dacă: Simbolul "TELE" apare pe monitorul fetal.

Utilizarea transductoarelor

Modalitatea de afișare a măsurătorilor efectuate de transductoarele fără fir depinde de tipul monitorului fetal folosit.

Monitoare Avalon FM20/30

Măsurările efectuate de transductoarele fără fir vor fi afișate la fel ca și cele ale transductoarelor fixe, cu excepția faptului că simbolul (**) apare lângă eticheta măsurării, indicând faptul că măsurarea se efectuează de către un transductor fără fir. Pentru detalii, consultați *instrucțiunile de utilizare* a monitorului.

Monitoare Seria 50

Ritmul cardiac fetal apare întotdeauna pe afișajul din stânga al canalului Cardio de pe monitorul fetal, indiferent de tipul de înregistrare, cu ultrasunete sau DECG. Parametrii MECG sunt întotdeauna transmiși canalului Cardio din dreapta al monitorului fetal. Pentru detalii, consultați *instrucțiunile de utilizare* a monitorului.

Trecerea de la monitorizare prin ultrasunete la monitorizare DECG și invers

Dacă ați folosit ultrasunete pentru a monitoriza și doriți să treceți la ECGD sau invers, tabelele de mai jos vă oferă indicațiile necesare.


	Trecerea de la monitorizare US la monitorizare DECG	
1	Cuplați transductorul US.	
2	Decuplați transductorul ECG atunci când lampa fantei sale are culoarea verde.	
3	Conectați cablul adaptor ECGD și electrodul de scalp fetal la transductorul ECG.	
4	Inițiați monitorizarea DECG.	

Trecerea de la monitorizare DECG la monitorizare cu US				
1	Deconectați cablul adaptor ECGD și electrodul de scalp fetal de la transductorul ECG.			
2	Cuplați transductorul ECG.			
3	Decuplați transductorul US atunci când lampa corespunzătoare fantei sale are culoarea verde.			
4	Inițiați monitorizarea prin ultrasunete.			

Dacă două transductoare de monitorizare FHR sunt active simultan și transmit către aceeași stație de bază, mesajul de eroare **E9** apare pe afișajul stației de bază eroare prin cuplarea unuia dintre transductoare.

Pe un monitor Avalon FM20/30, nu se afișează niciun parametru înainte de ștergerea erorii.

La monitoarele Seria 50, pe câmpul FHR 1 de pe afișajul monitorului fetal apare semnalul **Err** alternativ cu numărul erorii **9**, ceea ce indică o telemetrie inadecvată. Imprimarea traseului ritmului cardiac pe înregistratorul CTG este întreruptă până la ștergerea erorii.



Monitorizarea mai multor ritmuri cardiace fetale

Monitorizarea fără fir a ritmurilor cardiace multiple (gemeni sau tripleți) nu este posibilă. Dacă monitorul fetal oferă posibilitatea monitorizării ritmurilor cardiace multiple, pentru a le monitoriza:

- Închideți stația de bază.
- Cuplați transductoare standard prevăzute cu cabluri la monitorul fetal și continuați procedeul de monitorizare.

După monitorizare

Este recomandat să lăsați stația de bază racordată continuu la rețeaua de curent.

Curățați transductoarele și cuplați-le în fanta din stația de bază, în funcție de culoarea corespunzătoare. Veți auzi un "clic" atunci când transductorul este așezat în poziția corectă.

Deconectați întotdeauna cablurile ECG înainte de a cupla transductoarele ECG.

Dacă doriți să efectuați monitorizarea prin folosirea transductoarelor fixe, puneți stația de bază în modul stand-by (a se vedea mai jos).


Dacă doriți să depozitați transductoarele în altă încăpere decât cea a stației de bază sau dacă doriți să le transportați, închideți-le în prealabil. Pentru a închide un transductor:

- a. Puneți stația de bază în modul stand-by (a se vedea mai jos).
- b. Scoateți transductorul.

Selectarea modului stand-by

- 1 Plasați toate transductoarele active în fantele de cuplare corespunzătoare.
- 2 Apăsați (). Singura unitate activă de pe afișajul stației de bază este ledul pornit / stand-by.

Pe ecranul LCD al transductorului nu apare decât simbolul acumulatorului, pentru a indica încărcarea acumulatorilor.



În modul stand-by, stația de bază:

- permite cuplarea oricărui transductor în orice mod de funcționare.
- permite încărcarea transductoarelor active de la o altă stație de bază. Cealaltă stație de bază va emite în acest caz o alarmă sonoră de pierdere a semnalului.

Monitorizarea în mediu subacvatic

AVERTISMENT

Nu introduceți **stația de bază** într-un mediu lichid. Este necesar ca aceasta să fie protejată împotriva stropilor sau jeturilor de apă. Așezați stația de bază în locuri unde nu există pericolul ca acesta să intre în contact cu apa sau să cadă în apă sau în alt lichid.

Abaterea liniei izoelectrice Toco: Precizia specificată pentru abaterea liniei izoelectrice nu poate fi garantată în cazul utilizării în mediu subacvatic. În cazul folosirii transductoarelor într-un mediu subacvatic cald, creșterea temperaturii produce o variație semnificativă a liniei izoelectrice datorată creșterii presiunii interne. Adâncimea la care se găsește transductorul Toco influențează la rândul său linia izoelectrică a transductorului Toco, deoarece presiunea apei crește odată cu imersiunea. După imersiune, așteptați unul-două minute pentru a permite stabilizarea presiunii și reglați linia izoelectrică Toco (între contracții), verificând-o frecvent.

Pierderi de semnal / interferențe: Atunci când utilizați transductoarele în mediu subacvatic, există posibilitatea pierderii de semnal sau producerii de interferențe.

ATENTIE

Evitați jeturile intermitente de apă în baie sau sub duş în timpul monitorizării, deoarece acestea pot fi interpretate eronat ca o indicație de ritm cardiac inadecvat (sau complet artificial).

Toate transductoarele Toco (M2725A) și cu ultrasunete (M2726A) sunt etanșe, respectând normele de etanșeizare prevăzute de IP 68 (imersiune la o adâncime de 0,5 m timp de cinci ore), conform normelor IEC 60529. Acestea pot fi folosite pentru monitorizarea pacientelor care se află în baie sau sub duș.

Raza de monitorizare fără fir este mai redusă atunci când monitorizarea se efectuează în mediu subacvatic. Este posibil ca o cadă din metal să reducă raza de emisie într-o măsură și mai mare.

Informații privind calitatea semnalului RF

Transmisia semnalului poate fi compromisă atunci când:

- pacienta a ieşit din raza de recepţie.
- există interferențe generate de un alt semnal RF, posibil mai puternic (o stație de radioemisie, spre exemplu).
- pacienta se află în apropierea unor materiale care absorb undele electromagnetice (spre exemplu, betonul armat, uşile de lift) sau antena stației de bază se află într-un rack metalic închis.

Alte observații privind monitorizarea

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că segmentele conductoare din electrozii de scalp fetal şi electrodul destinat membrului inferior nu intră în contact cu alte segmente conductoare de curent, inclusiv podeaua.
- Datele privind ritmul cardiac pot fi influențate în mod negativ de prezența semnalelor emise de către un stimulator cardiac sau de aritmiile cardiace.
- În timpul monitorizării mobile a FHR, există o posibilitate mai ridicată de pierdere a semnalului sau de înregistrare a ritmului cardiac matern decât în timpul monitorizării staționare. Există posibilitatea înregistrării pașilor pacientei, care pot fi confundați cu un semnal FHR.
- Verificați periodic pulsul mamei pe parcursul monitorizării şi comparați-l cu semnalul FHR. Nu
 confundați un ritm cardiac matern "dublu" cu FHR. În caz de deces al fătului, există riscul de
 monitorizare şi de interpretare eronată a ritmului cardiac matern ca ritm cardiac fetal. Din acest
 motiv, se doreşte încurajarea monitorizării simultane a ritmului cardiac matern (preferabil prin
 ECG).
- Nu interpretați mișcările mamei ca mișcări ale fătului.
- Artefacte: Artefactele FMP sunt generate în timpul căutării ritmului cardiac fetal prin modificarea poziției transductorului; din acest motiv, monitoarele fetale Philips permit inițierea FMP numai după detectarea unui semnal de ritm cardiac adecvat timp de câteva secunde. Datorită probabilității de generare de artefacte la mișcările mamei, atunci când ritmul cardiac fetal este măsurat cu un transductor fără fir, monitorul dezactivează automat FMP. Dacă doriți, îl puteți reactiva manual, dar țineți cont de faptul că FMP nu se recomandă în cazul în care există posibilitatea ca mama să se miște și că va trebui să dezactivați Profilul Mișcărilor Fetale (FMP) de pe monitorul fetal (FMP Off) dacă mama se află în mișcare.
- Discontinuități, precum și detectarea ritmului cardiac matern pot apărea:
 - dacă transductorul nu este poziționat corect.
 - din cauza pulsațiilor vaselor de sânge uterine.
 - dacă fătul se mișcă.

ATENTIE

Realizarea imagisticii cu ultrasunete sau măsurătorile fluxurilor Doppler în combinație cu monitorizarea fetală prin ultrasunete poate cauza erori în citirea FHR (înregistrarea semnalului poate fi compromisă).

Comportamentul transductorului

Acest capitol conține informații suplimentare privind comportamentul transductorului.

Cuplarea transductoarelor

Când stația de bază este pornită				
₽ 88 ••••	1 Când cuplați un transductor la o stație de bază pornită, acesta inițiază o autotestare temporară, aprinzând rapid toate elementele de pe afișaj.			
(11)	2 Pe afișajul transductorului vor apărea timp de câteva secunde indicatorul de cuplare fantă, simbolul reprezentând nivelul de încărcare a acumulatorului și cele două segmente.			
+ + (1)	3 Transductorul este înregistrat în fanta stației de bază. Sistemul îi atribuie transductorului o etichetă de pat. Cele două segmente ale afișajului numeric se deplasează pe verticală, în timp ce sistemul caută un canal de recepție. Nu decuplați transductorul în timpul înregistrării (în timp ce segmentele sunt încă vizibile), deoarece veți declanșa astfel procesul de închidere a transductorului.			
35	4 Atunci când eticheta de pe transductor este identică cu cea a stației de bază, înregistrarea este încheiată și puteți folosi transductorul. În funcție de configurația sistemului, veți putea observa că afișajul transductorului revine uneori în modul de căutare a canalului descris în pasul 3. Motivul este detectarea de către sistem a unui canal deja ocupat sau prezența unor interferențe pe acel canal, sistemul căutând un canal liber alternativ. Acest procedeu face parte din modul de funcționare normal. Transductorul este în continuare înregistrat urmând procedurile obișnuite. Dacă alocarea canalelor nu este posibilă datorită faptului că nu mai există canale libere, va apărea mesajul de avertizare <i>Out of free channels</i> (Canale libere inexistente) (vezi "Mesaje de avertizare oi soluții" la pagina 27).			

Când stația de bază se află în stand-by... Atunci când cuplați un transductor la stația de bază aflată în stand-by, transductorul trece la rândul său în modul stand-by. Afișajul cu cristale lichide indică doar nivelul de încărcare a acumulatorilor în colțul din dreapta-jos. Prezența acestui simbol indică faptul că acumulatorii se încarcă.

Decuplarea transductoarelor de la stația de bază

1 Asigurați-vă că aveți pregătite transductoarele corespunzătoare (ecranul cu cristale lichide va indica aceeași etichetă cu cea a stației de bază).



2 Atunci când protecția antifurt este dezactivată, trageți în sus clema de deconectare rapidă și scoateți transductorul.

Atunci când protecția antifurt este activată:

Apăsați C în timp ce scoateți transductorul. În caz contrar, stația de bază își va activa alarma sonoră.

Pentru a dezactiva alarma sonoră, introduceți transductorul în fanta sa de cuplare sau deconectați stația de bază de la sursa de alimentare electrică. Dacă nu o anulați, alarma se oprește după un minut. A se vedea "Nivel protecpie antifurt" la pagina 60 pentru detalii suplimentare.

3 Transductorul inițiază automat transmiterea datelor, iar utilizatorul poate începe monitorizarea imediat.

Închiderea transductoarelor

Se recomandă închiderea transductoarelor înainte de depozitare sau de transportare, pentru a evita descărcarea acumulatorilor.

Pentru a închide un transductor:

- 1 Cuplați transductorul și treceți stația de bază în modul stand-by.
- 2 Scoateți transductorul.

Remedierea problemelor

Acest capitol vă va ajuta să identificați mesajele de eroare afișate de sistem și eventualele problemele din timpul utilizării.

Mesaje de avertizare şi soluții

Mesaje de avertizare pentru stația de bază: 🔨



clipește izolat sau odată cu becurile din ambele părți.

indică faptul că becul este fie stins, fie permanent aprins.

indică o alarmă sonoră, în cazul în care a fost activată. Apăsați pentru a dezactiva alarma sonoră.

Avertizări transductor



clipește odată cu simbolul care arată cauza problemei.

Dacă vedeți acest m	esaj de avertizare	Procedeti actfol	Motive posibile				
Pe stația de bază	Pe transductor	Procedați astfel					
		Cuplați transductorul pentru a reîncărca acumulatorul sau înlocuiți	Acumulatorul transductorului este descărcat, ceea ce				
<u>(1)</u> ← + ←(1)	<u>^</u> + <u></u>	transductorul cu un transductor deja încărcat. Dacă problema persistă,	duce la închiderea acestuia și la pierderi de semnal.				
	1 + I	înlocuiți acumulatorul transductorului. (Consultați și <i>Ghidul de service</i> .)					
(m) (1 + 1))		Verificați dacă transductorul este activ și	Distorsiuni de semnal RF.				
		dacă se află în raza de recepție. Verificați conexiunea antenei.	Transductorul se află în afara razei semnalului.				
			Închiderea automată a transductorului.				
((p)) (1)	<u>*</u> +	Țineți C apăsată timp de două secunde	Fanta a pierdut legătura RF cu propriul transductor.				
		pentru a elibera fanta blocată. A se vedea "Fante blocate" la pagina 33.	Un alt transductor activ aparținând unei alte stații bază este cuplat la această fantă.				

Dacă vedeți acest mesaj de avertizare		Duo oo dati oottal	Mating wastbild
Pe stația de bază	Pe transductor	Procedați astfel	Motive posibile
Exemplu de etichetă de pat	Exemplu de etichetă de pat	Acestei fante îi corespunde un transductor activ! Cuplați-l mai întâi pe acesta pentru a întrerupe transmisia. Sau Recuplați transductorul la stația de bază corespunzătoare.	Principiu de funcționare a sistemului: o legătură de monitorizare activă nu poate fi niciodată întreruptă prin cuplarea transductorului într-o stație de bază de care acesta nu aparține.
	<u>^</u> +	Contactați departamentul de asistență tehnică.	Înregistrarea transductorului nu este posibilă din cauza absenței frecvențelor libere.
		În cazul unui transductor ECG activ, conectați cablul.	Transductorul ECG așteaptă conectarea unui cablu adaptor ECGM sau ECGD.
		Introduceți transductorul în fantă în funcție de poziția indicată de punct.	Transductorul se află într-o fantă necorespunzătoare. Codificarea prin culori nu corespunde sau un transductor activ a fost introdus eronat într-o altă fantă.
		Deoarece transductorul nu funcționează, această eroare este indicată pe stația de bază prin intermediul indicatorului de avertizare.	Nu poate fi stabilită legătura între stația de bază și transductorul cuplat.
		Scoateți transductorul și așteptați ca acesta să se închidă, după care recuplați-l.	
		Verificați contactele trans- ductorului / fantei de cuplare.	
		Scoateți sistemul din priză. Repuneți sistemul în funcțiune.	
		Dacă problema persistă, contactați departamentul de asistență tehnică.	
Alarmă protecție antifurt (1))		Apăsați pentru a dezactiv sajul sonor.	Nu a fost respectat procedeul corect de decuplare a transductorului.
			A se vedea "Decuplarea transductoarelor de la staþia de bazã" la pagina 26.

Când stația de bază se află în stand-by:

- toate alarmele sonore sunt dezactivate (cu excepția protecției antifurt, dacă aceasta a fost activată).
- doar ledul (de pe stația de bază) indicator de stare pornit / stand-by și indicatorul (de pe transductor) nivelului de încărcare a acumulatorului sunt active.

Interpretarea erorilor

Mesajele de eroare apar în cazul unei anomalii care a dus la imposibilitatea utilizării unei componente de sistem, ceea ce poate afecta siguranța și buna funcționare a întregului sistem.

Atunci când defecțiunea se situează la nivelul transductorului, eroarea apare pe ecranul LCD al transductorului. Atunci când eroarea se referă la stația de bază, este indicată pe afișajul stației de bază. Singura excepție apare în cazul în care un transductor este complet nefuncțional. În acest caz, ținând cont de faptul că transductorul nu poate afișa eroarea, aceasta va fi înregistrată pe stația de bază (simbolul de avertizare se aprinde intermitent).

Se recomandă în mod expres efectuarea de inspecții tehnice de către un tehnician avizat și identificarea și remedierea cauzei problemei.

Mesaje de eroare

Număr eroare*	Eroare şi tip	Motive Observații posibile		
E0	Erori necunoscute	Eroare neidentificabilă.	Stația de bază repornește la fiecare zece secunde, iar sistemul este inutilizabil. Consultați personalul de service calificat	
E1	Defectarea dispozitivului	Defecțiune hardware sau software.	Sistemul nu poate fi utilizat. Consultați personalul de service calificat.	
E2	Transductor nefuncțional	Defectiune hardware a transductorului.	Erorile privind funcționarea transductorului sunt afișate pe stația de	
		Funcționarea sistemului nu este în totalitate	bază, deoarece afișajul transductorului nu funcționează.	
		afectată, însă este limitată la transductorul defect.	Încercați să resetați transductorul. Treceți stația de bază în mod stand-by, apoi decuplați transductorul pentru a-l închide. Recuplați-l și porniți stația de bază.	
			Dacă resetarea transductorului este constant nereuşită, înlocuiți-l.	
			Predați transductorul defect personalului de service calificat.	
E3	Eroare de incompatibilitate	Versiune software incompatibilă.	Eroarea de incompatibilitate apare în cazul cuplării într-o fantă liberă a unui model incompatibil de transductor. Folosiți numai transductoare compatibile.	
E4	Nu se poate efectua încărcarea acumulatorilor	Acumulatorul este defect (nivelul de încărcare rămâne constant).	Deteriorarea acumulatorului din cauza descărcărilor excesive. Pentru indicații privind întreținerea acumulatorilor, consultați "Întrepinerea acumulatorilor" la pagina 40.	
			Pentru a înlocui acumulatorii, consultați Fișa de instrucțiuni "Scoaterea și înlocuirea acumulatorilor transductorului", inclusă în setul de acumulatori de rezervă M2720-64001.	
E5 - E8	Rezervate pentru modele viitoare.	Remedierea erorilor și informații privind asistența tehnică.		
E9	Conflict între modurile de funcționare	Două transductoare US, ECGD sau ECGM aparținând aceleiași stații de bază sunt active.	Monitorizarea gemenilor sau dubla monitorizare prin ECG nu este posibilă.	

^{*}Dacă nu puteți remedia problema, consultați personalul de service calificat.

Afişarea mesajelor de eroare

Numărul de identificare al mesajelor de eroare este precedat de litera ${\bf E}$ în câmpul numeric cu două cifre, aflat pe :

- afișajul stației de bază (pentru erori grave sau nesemnificative cauzate de stația de bază) sau
- pe afişajul transductorului.

Exemple de afișare a mesajelor de eroare:

Cod de	Tip eroare	Afişaje					
eroare	Tip eroare	Stație de bază	Transductor				
E1	Defectarea stației de bază		<u>u</u>				
		Stația de bază va iniția un ciclu de reporniri (o dată la fiecare 10 secunde), iar sistemul nu poate fi utilizat.	Afişajul transductorului nu va indica nimic sau va afişa secvenţa tipică transductoarelor neprogramate, în funcţie de programul care rulează în timpul detectării erorii.				
E1	Defectarea transductorului	Afişajul staţiei de bază arată eticheta de pat. Indicatorul de avertizare se aprinde intermitent. Dacă transductorul este complet nefuncţional, ecranul LCD rămâne gol, iar singurul mod de a indica acest lucru este prin intermediul staţiei de bază. Simbolul de avertizare se aprinde intermitent în acest caz.	Afişajul cu cristale lichide va indica eventual numărul erorii. În funcție de gravitatea erorii, este posibil ca transductorul să inițieze un ciclu de reporniri (la fiecare 10 s).				

Remedierea problemelor generale

Problemă	Cauze posibile	Soluții	
Indicatorul de telemetrie de pe monitorul fetal nu se aprinde atunci când monitorul și stația de bază	Interfață inadecvată între monitor și stația de bază.	Urmați instrucțiunile din <i>Ghidul de</i> service pentru detalii privind modul de conectare a monitorului la stația de bază.	
sunt puse în funcțiune.	Cablu de interfață defect.	Înlocuiți cablul.	
Indicatorul de alimentare din stația de bază nu se aprinde	Cablul de alimentare nu este racordat la priza de curent.	Racordați fișa la priza de curent și porniți stația de bază.	
atunci când stația de bază este pusă în funcțiune.	Contacte insuficiente la priza de curent (cablu desprins).	Verificați contactul cablului de alimentare. Consultați personalul de service calificat.	
	Siguranțele trebuie înlocuite.	Înlocuiți siguranțele. Consultați Ghidul de service.	
Monitorizarea fără fir nu este posibilă.	Transductoarele fixe sunt conectate la monitorul fetal.	Decuplați transductoarele fixe de la monitorul fetal.	
Indicatorul de pierdere a semnalului de pe stația de bază rămâne în continuare aprins atunci când	Stația de bază și transductorul nu au aceeași etichetă de pat.	Folosiți eticheta de pat pentru a determina cărei stații îi aparține transductorul. A se vedea de asemenea "Fante blocate" la pagina 33.	
transductorul este activ.	Antena standard: Antena nu este conectată corect.	Verificați conexiunea antenei.	
	Antenă cu telecomandă: Cablul antenei este incorect conectat la stația de bază.	Testați sistemul de antenă prin apropierea transductorului de stația de bază. Dacă radioemisia se desfășoară în parametri normali, atunci sistemul de antenă nu funcționează adecvat. Consultați personalul de service calificat în privința acestei probleme.	
	Transductorul se află în afara razei semnalului.	Stabiliți raza efectivă de acoperire a semnalului emis de sistem în mediul de lucru și rugați pacienta să nu o depășească în timpul procesului de monitorizare.	
	Transductorul funcționează defectuos sau este defect.	Înlocuiți transductorul.	
	Interferențele RF provenite dintro sursă externă, cum ar fi o stație de radio/teledifuziune, sau alte dispozitive de telemetrie.	Îndepărtați transductorul de posibila sursă generatoare de interferențe, puneți-l într-un alt loc și verificați îmbunătățirea semnalului.	
	Acumulatori descărcați.	Încărcați acumulatorii.	
Indicatorul pentru nivel de	Acumulatorii au un nivel	Încărcați acumulatorii.	
încărcare scăzut este aprins pe stația de bază.	scăzut de energie. Aveți la dispoziție mai puțin de o oră timp de funcționare.	Dacă acumulatorii nu funcționează în parametri satisfăcători după încărcare, testați-i (consultați <i>Ghidul de service</i>).	
Toţi cei trei indicatori se aprind intermitent pe staţia de bază.	Acumulatorul transductorului este descărcat, ceea ce duce la închiderea transductorului și la pierderi de semnal.	Dacă este cazul, înlocuiți acumulatorul transductorului. (Consultați <i>Fișa de instrucțiuni</i> "Scoaterea și înlocuirea acumulatorilor transductorului", inclusă în setul de acumulatori de rezervă M2720-64001.)	

Problemă	Cauze posibile	Soluții		
Transductorul este pus la încărcat în stația de bază,	Acumulatorul transductorului este complet descărcat.	Lăsați transductorul la încărcat timp de câteva ore.		
însă afişajul său este gol.		Dacă acumulatorul nu se încarcă nici acum, înlocuiți-l.		
Atunci când stația de bază este pusă în functiune, lampa indicatorului ((p)) se aprinde.	baza nu a reuşit sa dezactiveze	Ţineţi tasta c apăsată timp de peste două secunde.		
După câteva secunde, indicatorul de pierderi de semnal începe să clipească.	legătura RF activă.	Se recomandă ca stația de bază să fie lăsată permanent în funcțiune, cu excepția cazurilor în care se utilizează transductoare fixe. Curățați și cuplați transductoarele înainte de a deconecta stația de bază de la rețeaua de alimentare.		
Se poate auzi un ritm cardiac anormal (spre exemplu, un ritm artificial sau constant).	Interferențele electromagnetice (EMI) provenite dintr-o sursă externă, cum ar fi o stație de radio sau de teledifuziune, sau din alte surse de emisie RF.	Îndepărtați transductorul de posibila sursă generatoare de interferențe, puneți-l într-un alt loc și verificați îmbunătățirea semnalului.		
	Transductor cuplat incorect.	Repoziționați transductorul pentru a obține o colorație verde a indicatorului de calitate a semnalului de pe monitorul fetal.		
Valori ECG incerte.	Cabluri întrerupte, contacte imperfecte, electrozi defecți.	Verificați toate conexiunile, contactele și electrozii și înlocuiți-i acolo unde este cazul.		
Toco. într-un mediu subacvatic cald, minute pentru a per creşterea temperaturii produce o presiunii şi reglați li		După imersiune, așteptați unul-două minute pentru a permite stabilizarea presiunii și reglați linia izoelectrică Toco, verificând-o frecvent.		
Butonul curelei transductorului este defect.	Utilizarea centurilor de fixare cu arici.	Înlocuiți butonul curelei (destinat exclusiv personalului de service calificat).		
		Nu folosiți centuri de fixare cu arici. Nu introduceți transductoarele în mediu lichid în timpul monitorizării sau curățării, înainte de înlocuirea butonului defect.		
Probleme RF generale.	Pentru probleme legate de emisia RF, folosiți Instrumentul de service pentru a identifica sursele de emisie care folosesc aceeași frecvență sau aceeași bandă de frecvențe (exclusiv personalul de service calificat). Puteți apoi să:			
	Excludeți banda sau frecvența "problematică". The distribution of the first section			
	Folosiți frecvențe fixe în locul celor alocate automat. Notă: Instrumentul de service nu poate detecta prezența telefoanelor			
	celulare.	u poate uetecta prezența teleioanelor		

Problemă	Cauze posibile	Soluții	
Date credibile care par să provină de la un transductor nefixat pe nicio pacientă.	Interferență electromagnetică (EMI).	Folosiți Instrumentul de service (numai personalul de service calificat) pentru a identifica sursele de interferență.	
Transmisia semnalului RF este slabă / intermitentă.	Dacă problema este legată de un semnal intermitent, este posibil ca telefoanele celulare să fie cauza interferențelor.	Verificați prezența telefoanelor celulare în apropiere.	
	Interferență electromagnetică (EMI). Folosiți Instrumentul de service (numai personalul de service calificat) pentru a identificat de interferență.		
Rază de semnal RF slabă.	Poziția / conexiunea antenei pare inadecvată.	Verificați conexiunea și poziția / orientarea antenei.	
		Luați în calcul posibilitatea folosirii unui sistem de antenă dacă este necesară o rază de semnal mai mare.	
		Luați în calcul posibilitatea reamplasării pentru a obține o rază mai bună.	
Pierderi de semnal / interferențe.	Pacienta se află în afara razei de recepție.	Stabiliți aria de acoperire reală oferit de sistem în mediul dumneavoastră lucru și rugați pacienta să nu depășească această arie.	
	Există interferențe generate de un alt semnal RF, posibil mai puternic (o stație de radioemisie, spre exemplu).	Dacă acest fenomen manifestă o recurență ridicată, folosiți Instrumentul de service (numai personalul de service calificat) pentru a identifica sursa generatoare de interferențe.	
	Pacienta se află în apropierea unor materiale care absorb undele electromagnetice (spre exemplu, betonul armat, uşile de lift) sau stația de bază se află într-un rack metalic închis.	În acest caz, luați în calcul posibilitatea reamplasării, dacă această soluție pare mai utilă. Dacă stația de bază se află într-un rack sau într-un cadru metalic, încercați să o utilizați în afara rackului, verificând eventualele îmbunătățiri.	
Pierderi de semnal manifestate imediat după decuplarea transductorului, în cazul definirii de frecvențe fixe.	Canalul este deja ocupat sau apar interferențe RF.	Dacă acest fenomen se manifestă în mod repetat, găsiți și alocați un nou canal de frecvență fixă prin folosirea Instrumentului de service (exclusiv personalul de service calificat).	

Fante blocate

Pot apărea situații în care un transductor activ își întrerupe transmisia de semnal real către fanta mamă din stația de bază. Motivele posibile sunt defectarea transductorului sau aflarea acestuia în afara razei de functionare a sistemului. Când o fantă de cuplare pierde contactul cu un transductor înregistrat, stația de bază emite o alarmă de pierdere semnal, blocând fanta respectivă. **Fanta** rămâne blocată și nu poate înregistra un alt transductor până ce nu este eliberată manual sau până ce transductorul înregistrat inițial nu este recuplat, dacă acesta mai este activ.

Folosiți tasta de °tergere 🕝 pentru a forța fanta stației de bază să accepte orice transductoare cuplate (respectând codificarea prin culori). Apăsarea tastei de °tergere (fără niciun transductor cuplat în fanta blocată nu va avea niciun efect.



În acest exemplu, un transductor activ care provine de la o stație de bază diferită este cuplat într-o fantă blocată. Eticheta de pat a stației de bază este 38, cea a transductorului activ este 16. Această procedură descrie modul de eliberare a unei fante blocate în așa fel încât aceasta să-i poată aloca transductorului un canal și eticheta de pat (38 în acest exemplu).

Afişajul stației de bază Afişajul transductor ului	1 În acest exemplu, afișajele arată inițial după cum urmează:
15 	2 Cuplați transductorul. Eticheta patului și simbolul de avertizare se aprind intermitent pe afișajul transductorului, indicând faptul că transductorul aparține unei stații de bază diferite.
	3 Apăsați și țineți apăsată tasta C timp de mai mult de două secunde. Veți iniția astfel secvența de eliberare a fantei blocate (precum și a altor fante blocate). Simbolul de avertizare și simbolul antenă sunt stinse. Fanta este acum eliberată.
w	4 Transductorul va trece inițial în mod inactiv, cele două segmente indicatoare rămânând fixe.
+ +	5 În continuare, transductorul va fi înregistrat în fanta stației de bază corespunzătoare. Sistemul alocă o etichetă de pat transductorului. Cele două segmente indicatoare ale afișajului numeric se deplasează pe verticală, în timp ce sistemul caută un canal de recepție liber. Nu decuplați transductorul în timpul înregistrării (în timp ce segmentele sunt încă vizibile), deoarece veți declanșa astfel procesul de închidere a transductorului.
38 €	6 În momentul în care eticheta patului de pe transductor este aceeași cu cea de pe stația de bază, transductorul este pregătit pentru a fi utilizat.

Pentru a evita blocarea fantelor, închideți transductoarele înainte de a le folosi din nou într-o altă fantă sau stație de bază. Pentru a închide un transductor, cuplați-l la o stație de bază, treceți stația de bază în modul stand-by și scoateți transductorul (a se vedea "După monitorizare" la pagina 22).

Îngrijire și curățare

Utilizați numai substanțele și metodele avizate de Philips enumerate în prezentul capitol pentru a curăța sau dezinfecta aparatul. Garanția nu include daunele provocate de utilizarea substanțelor sau metodelor neavizate.

Philips nu emite pretenții referitoare la eficacitatea substanțelor chimice sau metodelor listate ca mijloc de control al infecției. Consultați responsabilul cu controlul infecțiilor sau epidemiologul din spitalul dumneavoastră. Pentru detalii complete referitoare la agenții de curățare și la eficiența acestora, consultați "Guidelines for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis B Virus to Health Care and Public-Safety Workers" (Recomandări referitoare la prevenirea transmiterii HIV și a virusului hepatitei B la personalul de asistență medicală și de sănătate publică), lucrare emisă de Departamentul de Sănătate al S.U.A., Serviciul de Sănătate Publică, Centrele de Control al Maladiilor, Atlanta, Georgia, februarie 1989. Studiați totodată politicile locale care se aplică spitalului și țării dumneavoastră.

Aspecte generale

Transductoarele sunt instrumente sensibile. Manipulați-le cu grijă.

Protejați stația de bază și transductoarele împotriva prafului și impurităților. După curățare și dezinfecție, verificați cu atenție aparatul. Nu folosiți aparatul dacă observați semne de deteriorare sau defecte. Dacă aveți nevoie să returnați anumite echipamente către Philips, decontaminați **întotdeauna**obiectul înainte de returnarea în pachetul original. Respectați următoarele măsuri de precauție generale:

- Urmăriți întotdeauna cu atenție și păstrați instrucțiunile pe care le primiți împreună cu substanțele de curățare și dezinfectare pe care le utilizați. Diluați întotdeauna conform indicațiilor fabricantului sau folosiți concentrația cât mai scăzută posibil.
- Protejati stația de bază și carcasele transductoarelor împotriva pătrunderii lichidelor.
- Nu turnați lichide pe carcasa stației de bază.
- Nu introduceți stația de bază în lichide.
- Nu lăsați urme de dezinfectant sau agent de curățare pe suprafețele echipamentelor. Ștergeți toate urmele cu o cârpă înmuiată în apă, după ce ați lăsat agentul să acționeze suficient timp.
- Nu folosiți niciodată lichide decolorante.
- Nu folosiți niciodată materiale abrazive (lână de oțel sau lustru de argint).

Curățarea și dezinfectarea

Curățați și dezinfectați stația de bază și transductoarele (inclusiv cablurile adaptoare ECG) după fiecare utilizare. Curățarea aparatului înainte de dezinfecție. Pentru alte accesorii, a se vedea "Curăparea oi dezinfectarea accesoriilor de monitorizare" la pagina 37.

Curățați componentele sistemului cu o cârpă fără scame, înmuiată în apă caldă (maximum 40°C/ 104°F) și săpun, cu detergent diluat fără sodă caustică, agenți de curățare pe bază de tenside sau fosfati (a se vedea "Agenbi de curăpare" la pagina 36). Nu folositi solvenți puternici cum ar fi acetona sau tricloretilena. După curățare, dezinfectarea se va face numai cu agenții permiși enumerați (a se vedea "Agenbi de dezinfectare" la pagina 36).

ATENȚIE Soluții:Nu amestecați soluțiile de dezinfectare, deoarece pot rezulta gaze periculoase.

Contactul cu pielea: Pentru a reduce riscul iritațiilor pe piele, nu permiteți ca agenții de curătare sau dezinfectare să lase urme pe suprafețele echipamentelor - ștergeți utilizând o bucată de material înmuiat în apă, după ce ați lăsați agentul de curățare să acționeze, sau înainte de a folosi echipamentele cu un pacient.

Politica spitalului:Dezinfectati produsul conform politicii spitalului pentru a evita daunele pe termen lung cauzate produsului.

Cerințe locale: Respectați legile locale în ceea ce privește utilizarea agenților dezinfectanți.

Nu permiteți pătrunderea lichidelor în stația de bază și evitați să turnați lichide pe stația de bază în timpul curătării. Compartimentul acumulatorului din transductor trebuie să fie perfect închisă, pentru a împiedica pătrunderea lichidelor în transductor. Nu permiteți apei sau soluției de curățare / dezinfectare să se infiltreze prin conectorii din spatele stației de bază, prin conectorii transductoarelor DECG/MECG sau prin cablurile adaptoare. Ștergeți în jurul, nu deasupra mufelor pentru conectori. Spălați centurile reutilizabile murdare cu apă și săpun. Temperatura apei nu poate depăși 60°C/140°F.

Agenți de curățare

Tip	Bază
Agent de curățare pentru	Fosfați
instrumentar	Surfactanți

Agenti de dezinfectare

AVERTISMENT

Pentru a evita riscul de deteriorare a stației de bază, a transductoarelor și a accesoriilor acestora, NU folosiți dezinfectante care conțin alte ingrediente active decât cele enumerate.

Tip	Bază
Agent de dezinfectare pentru instrumentar	Glutaraldehidă până la 3,6%
Dezinfectant pentru suprafețe	Etanol până la 70%
	1- și 2- propanol până la 70%

Curățarea și dezinfectarea accesoriilor de monitorizare

Pentru a curăța, dezinfecta și steriliza senzorii, cablurile, electrozii reutilizabili etc., citiți instrucțiunile furnizate odată cu accesoriile.

Nu lăsați urmele de dezinfectant sau agent de curățare pe suprafețele echipamentelor. Ștergeți toate urmele cu o cârpă, după ce ați lăsat agentul să acționeze suficient timp suficient.

Sterilizarea

NU sterilizați stația de bază și transductoarele, accesoriile sau sursele de alimentare, dacă nu se specifică altfel în instrucțiunile de utilizare care însoțesc accesoriile și sursele de alimentare.

Întreținere

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare: Nu scoateți capacul stației de bază. Lucrările de întreținere și de reparare pot fi efectuate numai de către personalul de service calificat.

Împământare: Asigurați-vă înaintea fiecărei utilizări că sistemul este la parametri optimi de funcționare și că stația de bază este împământată corespunzător.

ATENTIE

Nerespectarea de către responsabilii din fiecare spital sau instituție care utilizează aceste echipamente a obligației de a implementa un program de întreținere adecvat poate conduce la defectarea echipamentelor și la posibile riscuri pentru sănătate.

Este indicat ca utilizatorul sau personalul de service calificat să efectueze în mod regulat următoarele operații:

- Nu folosiți aparate care prezintă fisuri sau alte defecte. Înaintea fiecărei utilizări, inspectați vizual următoarele componente:
 - carcasele transductorului și stației de bază.
 - membrana transductorului Toco și orificiul de aerisire.
 - ecranul LCD al transductorului. Dacă observați urme de umezeală sau de condens în spatele ecranului LCD, nu utilizati transductorul.
 - compartimentul acumulatorului din transductor. Asigurați-vă că sistemul este bine închis și că garnitura de etanșare este intactă.
 - cabluri si conectori pentru monitorul fetal.
- După fiecare utilizare, curățați și dezinfectați carcasele transductorului și ale stației de bază.
- Cel puțin o dată pe an, verificați și, dacă este cazul, înlocuiți acumulatorii transductorului (operațiune permisă exclusiv personalului de service calificat).
- Cel puțin o dată pe lună, verificați contactele cu resort ale transductorului din fantele de
 cuplare ale stației de bază pentru a vă asigura că resorturile funcționează în continuare în mod
 corespunzător. Atunci când apăsați resorturile, acestea vor opune în mod normal rezistență, iar
 apoi se vor destinde atunci când nu mai apăsați.

Întreținerea acumulatorilor

Cuplați transductoarele după utilizare pentru a încărca acumulatorii (încărcarea acumulatorilor continuă chiar și în modul stand-by). Vă veți putea astfel asigura că nivelul de încărcare este corespunzător și că transductoarele sunt pregătite pentru utilizare atunci când aveți nevoie de ele.

Transductoarele pot rămâne cuplate pe un interval de timp nedefinit, fără a influența în mod negativ acumulatorii. Puteți reîncărca oricând acumulatorii. dacă acumulatorii nu sunt decât parțial descărcați, sistemul completează nivelul de încărcare la maximum, fără a influența memoria.

Nu depozitați transductoarele în afara perimetrului de încărcare al stației de bază pe perioade mai îndelungate, deoarece există probabilitatea unei descărcări în exces și a defectării acumulatorilor, reducând durata de viață utilă a acestora. Dacă acumulatorii sunt complet descărcați, consultați "Remedierea problemelor generale" la pagina 31.

În cazul în care credeți că acumulatorii nu funcționează la parametri optimi și mai ales în cazul în care timpul de funcționare este limitat constant la mai puțin de 16 ore, înlocuiți acumulatorii. Dacă timpul de funcționare rămâne sub limitele normale, testați acumulatorii și înlocuiți-i, dacă este cazul. Pentru a înlocui acumulatorii, consultați *Fișa de instrucțiuni* "Scoaterea și înlocuirea acumulatorilor transductorului", inclusă în setul de înlocuire a acumulatorilor M2720-64001 (destinat personalului de service calificat).

Asigurare de funcționare


Transductoarele au implicit un comportament similar transductoarelor dintr-un sistem fix. Testele de asigurare a performanței destinate unui sistem convențional fix sunt valabile și pentru sistemul fără fir. Efectuați testări de asigurare a performanței, conform indicațiilor din *Ghidul de Service*.

Nu este necesară calibrarea.

Testarea parametrilor

În acest mod se testează întregul traseu parcurs de semnal între transductoarele conectate prin unde radio, punctul intermediar reprezentat de stația de bază și monitorul fetal, prin semnale de test generate artificial. Se recomandă efectuarea acestui test o dată pe zi și în orice situație în care valorile obținute prin monitorizare nu par corecte.

· = 38 =	Afişajul stației de bază	În acest exemplu, un transductor cu ultrasunete și un transductor Toco sunt cuplate. Nu există alte transductoare active.
38 m	Afişaj pentru transductorul cu ultrasunete (fanta 1)	Valorile inițiale sunt afișate după cum urmează. Indicatorul de încărcare a acumulatorului de pe stația de bază este aprins. Numărul de identificare este vizibil pe ambele afișaje.
38 	Afişaj transductor Toco (fanta 2)	Afișajul transductorului indică fantele ocupate.



Pentru a începe testul, fără transductoare sau alarme active, urmați indicațiile de mai jos:

Apăsați și țineți apăsată tasta (T). Sistemul rămâne în modul de testare atâta timp cât tasta 🗍 este apăsată.



Încărcarea acumulatorilor este întreruptă, iar transductoarele se comportă ca transductoare active normale. Cu toate acestea, pentru a indica diferența dintre modul de testare și modul de funcționare normală al unui transductor înregistrat, afișajul numeric cu două unități de pe ecranul LCD prezintă două linii (--) care se aprind intermitent. Dacă decuplati un transductor în timpul desfăsurării testelor de parametri, transductorul se va închide.

- 2 Fiecare transductor emite un semnal artificial către fanta sa de înregistrare din statia de bază prin intermediul canalului RF programat.
- 3 Verificați valorile afișate pe ecranul monitorului fetal pentru a obține informații generale asupra stării întregului sistem. În tabelul de mai jos sunt descrise semnalele generate în timpul testării. Întrucât modul de funcționare a transductoarelor ECG nu poate fi identificat de către stația de bază (modul este stabilit într-un alt cadru de configurare), un transductor EKG este întotdeauna configurat în modul MECG. Astfel se evită posibilele conflicte de functionare.
- 4 Pentru a întrerupe testul, lăsati tasta T să revină la poziția normală.

Semnale anticipate în timpul unui test de sistem:

Rezultatele testului	U Fanta 1	S Fanta 3	DECG* (Cuplați la fanta 1)	TOCO (Cuplați la fanta 2)	Transductorul ECG se află în fanta 2	MECG* (Cuplați la fanta 3)
Valoarea indicată pe afişajul monitorului fetal, ledul indicator, înregistrator, interfața OB TraceVue	190 bpm	170 bpm	200 bpm Notă: Asigurați-vă că niciun transductor US nu a fost cuplat la fanta 3 (în caz contrar, va fi afișată Eroarea 9)	Semnal cu amplitudine de 30 de unități și cu durată de 20 de s	Monitorul fetal va afișa valorile presiunii intrauterine (IUP). Acest sistem nu oferă posibilitatea măsurării valorilor IUP. Nu luați în calcul valorile indicate.	120 bpm
Difuzorul monitorului fetal	Se	mnal HR a	artificial	N/A	N/A	"clic"
Toleranță la testare**	+/- 2,5 bp	m	+/- 2,5 bpm	+/- 10% durată a semnalului	N/A	+/- 2,5 bpm

^{*}Testați transductoarele ECG fără cablurile adaptoare cuplate.

Membrană / buton de aerisire pentru transductorul Toco

Butonul de pe cureaua transductorului include o membrană de aerisire integrată care este importantă pentru funcționarea corectă a transductorului Toco. Dacă linia izoelectrică Toco nu este stabilă, verificați membrana de aerisire, aceasta putând fi obstrucționată sau blocată direct de gelul pentru ultrasunete. Verificați frecvent starea butonului de aerisire și înlocuiți-l dacă observați fisuri sau defecte. Pentru a înlocui butonul de aerisire, consultați *Fișa de instrucțiuni* "Scoaterea și înlocuirea butonului curelei transductorului", inclusă în setul de înlocuire a butonului M2720-64002 (destinat personalului de service calificat).

^{**}Semnalul este variabil. Variațiile normale de semnal se încadrează în marja +/- 2,5 bpm. Cu toate acestea, ele pot fi amplificate de factorii externi, cum ar fi interferențele sau mediul înconjurător. În fanta 1, variațiile pot fi mai ridicate decât cele din fanta 3.

8 Întreţinere Testarea alarmelor

Testarea alarmelor

În sistemul Avalon CTS sunt disponibile numai alarmele de natură tehnică (spre exemplu, cele care indică pierderea semnalului RF sau descărcarea acumulatorilor). Alarmele privind starea pacientului sunt declanșate de către monitorul fetal.

Pentru a testa funcționarea alarmelor tehnice:

- 1 Asigurați-vă că alarmele sonore sunt activate (a se vedea "Volumul alarmelor sonore" la pagina 61).
- 2 Simulați o situație de alarmă. De exemplu, scoateți transductorul din raza de acțiune a stației de bază pentru a produce pierderi de semnal sau descărcați acumulatorii, lăsând transductoarele active.
- 3 Verificați funcționarea alarmelor. În condiții normale de funcționare, veți auzi alarma sonoră și veți vedea următoarele:
 - (այ aprinderea intermitentă a indicatoarelor în cazul pierderilor de semnal.
 - aprinderea intermitentă a indicatoarelor în cazul descărcării acumulatorilor.

Apăsați pentru a dezactiva alarma sonoră.

Exemplu de utilizare a alarmei antifurt:

- 1 Verificați dacă transductoarele sunt cuplate.
- 2 Activați alarma antifurt și stabiliți nivelul de protecție în așa fel încât alarma să fie întotdeauna activă (ON) (a se vedea "Nivel protecpie antifurt" la pagina 60).
- 3 Configurați volumul alarmei antifurt la Medium (mediu) (a se vedea "Volumul alarmei antifurt" la pagina 60).
- 4 Scoateți transductorul (fără a apăsa pe butonul C) pentru a declanșa alarma. Apăsați C pentru a opri alarma sonoră.

Accesorii şi consumabile

ATENȚIE

Se interzice folosirea altor accesorii decât cele aprobate de către Philips. Există posibilitatea deteriorării aparatelor, iar defecțiunile rezultate nu sunt acoperite prin garanție.

Informații despre latex

Niciun transductor și niciun accesoriu nu conține latex, cu excepția cazurilor precizate în tabelul următor.

Accesorii şi consumabile permise

Accesoriu		Numãr de catalog
Curele (conțin latex)	M1562A	
Curele impermeabile		M1562B
Curele abdominale de	e unică folosință (cutie cu 100 de bucăți)	M2208A
Gel ultrasunete		40404-001
Accesorii ECGD: Noi soluţii Philips ECGD	Cablu adaptor reutilizabil cu placă de fixare pe picior pentru DECG (cu port de spălare)	9898 031 37651
	Electrod de fixare pentru picior DECG pentru cablul adaptor cu placă de fixare pe picior DECG	9898 031 39771
	Electrod fetal pentru scalp DECG: o singură spirală, disponibil la nivel mondial	9898 031 37631
	Electrod fetal pentru scalp DECG: spirală dublă, disponibilă doar în Europa. Nu este utilizabilă în SUA	9898 031 37641
Accesorii ECGD: Soluție OwikConnect Plus™	Cablu adaptor reutilizabil cu placă de fixare pe picior pentru DECG (QwikConnect Plus TM)	M1362B
	Electrod de fixare pentru picior DECG pentru cablul adaptor cu placă de fixare pe picior DECG	M1349A
	Electrod fetal pentru scalp DECG: o singură spirală, disponibil la nivel mondial	15133E
	Electrod fetal pentru scalp DECG: spirală dublă, disponibilă doar în Europa. Nu este utilizabilă în SUA	15133D
Cablu adaptor MECG	M1363A	

Accesoriu	Numãr de catalog	
Electrozi MECG	40493E	
Transductor ECG/A	UX	M2727A
Cablu de interfață pentru telemetrie	Pentru conectare la monitoarele fetale Avalon	M2731-60001
	Pentru conectare la monitoarele fetale Seria 50	M2720-61603
Antenă: toate benzil	e	0950-2028
Conector BNC drep	1250-0076	
Set de acumulatori	M2720-64001	
Kit ventilator pentru	M2720-64002	

Specificații și respectarea standardelor

Legislația federală din Statele Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la comanda unui medic.

Generalități

Specificații privind protecția mediului înconjurător (transductori și stația de bază)							
Interval de	Încărcare	de la 0°C la 45°C (32°F – 45,00°C)					
temperatură	Funcționare	de la 0°C la 45°C (32°F – 45,00°C)					
	Depozitare (fără acumulatori)	de la -20°C la +60°C (-20,00°C – 70,00°C)					
	Depozitare cu acumulatori	În funcție de nivelul de încărcare inițial și de temperatură (timpul de depozitare se reduce semnificativ la temperaturi ridicate, > 45°C/113°F)					
Interval de umiditate	Funcționare	5% - 95% umiditate relativă la 40°C/40,00°C					
Depozitare		5% - 85% umiditate relativă la 50°C/122°F					
Interval de altitudine	Funcționare	≤ 3.000 m/298.704,00 cm.					
	Depozitare	≤ 15.000 m/1.493.520,00 cm.					

Stație de bază

Specificații stație de bază							
Unitatea de recepție							
Alimentare	Tensiune de alimentare	100 V CA - 240 V CA ± 10%					
	Intervalul frecvenței de alimentare	50 Hz - 60 Hz					
	Consum	15 VA					
Tipul de protecție împotriva electrocutării	Echipament clasa I						
Dimensiuni şi greutate	Mărime mm/(in): lungime x lățime x înălțime	350 x 240 x 75 (13,8 x 9,5 x 7,62 in)					
	Greutatea	2,5 kg/5,5 lbs fără transductoare					
Sensibilitate la intrare	Sensibilitate la intrare	-110 dBm la 30 dB raport semnal-zgomot					
Suprimare a frecvenței imagine	Suprimare a frecvenței imagine	> 80 dB					
Intervale	Bandă de frecvență	A se vedea Opțiuni frecvență					
	Rază de recepție (vizibilitate directă)	aproximativ 100 m/300 ft.					
Antenă	Impedanță de intrare	50 Ω					
Codul de protecție pentru infiltrarea apei	IP X1 (protecție numai contra picăturilor de apă cu direcție de curgere verticală)						

Specificații stație de bază					
Interfața monitorului					
Rezultat Toco	Precizie	± 0,5% la 100 mmHg (exclusiv transmițătorul)			
	Deviere	± 5 unități (exclusiv transmițătorul)			
	Interval	de la 0 la 4 V			
Interval de tensiune	Interval de tensiune US	4 mVpp - 4 Vpp			
	Interval de tensiune ECG	0,1 Vpp - 4 Vpp			

Transductoare

Specificații transductor						
Generalități						
Rezistența la şoc	Rezistent la căderi de la distanța de 1 metru pe suprafețe de beton, posibile deteriorări din punct de vedere al aspectului					
Utilizare în mediu subacvatic	0,5m					
Codul de protecție pentru infiltrarea apei	IP 68 (imersiune la 0,5 m t	imp de 5 ore)				
Dimensiuni şi greutate	Mărime (diametru)	< 10 cm/3.94 in				
	Greutatea	< 140 g/4.8 oz.				
Acumulator	Tip	Litiu-ion				
	Capacitate	> 16 ore				
	Durată de viață	> 500 de cicluri de încărcare / reîncărcare (cu acumulator nou, la 25°C/77°F)				
	Durată de depozitare transductor	≥ un an la 25°C/77°F (acumulator la capacitate maximă)				
		≥ un an la 25°C/77°F (acumulator descărcat)				
	Timp de reîncărcare	100% încărcat ≤ 2,5 h				
		66% încărcat ≤ 1 h				
Grad de protecție împotriva șocului electric	Tip CF					
	Unitate RF					
Putere nominală de emisie RF	0,1 mW ERP (normal)					
Bandă de frecvență purtătoare	A se vedea Opțiuni frecve	nță				
Lățime de bandă minimă pentru fiecare variantă	u 10 MHz					
Spaţiere canal	25 kHz (12,5 kHz Japonia)					
Frecvență de transferare a datelor	200 biţi/s					
Tip de modulație	Analogic	modulația frecvenței				
	Digital	FSK 1,6 kHz şi 2,4 kHz				

Benzi de frecvență

Benzi de frecvență					
Bandă de frecvență	Ţări principale				
420 - 430 MHz, din care sunt folosite următoarele subbenzi:	Japonia				
 Banda 1: de la 420,0625 la 421,0125 MHz Banda 2: de la 424,5000 la 425,9500 MHz Banda 3: de la 429,2625 la 429,7125 MHz 					
de la 433,0500 la 434,7500 MHz	Majoritatea țărilor europene, banda ISM				
de la 608,0125 la 613,9875 MHz	Telemetrie medicală prin ultrasunete banda (WMTS), Canada, Australia și Noua Zeelandă				

Disponibilitate în țările UE și AELS

În momentul tipăririi, utilizarea dispozitivului era aprobată în următoarele țări:

- AELS: toate țările, în afară de Liechtenstein.
- UE: toate țările, în afară de Cipru, Danemarca și Malta.

Există posibilitatea ca, pe viitor, produsul să fie disponibil și în alte țări. Pentru informații, contactați reprezentanța locală Philips.

Aplicații front-end

Aplicații front-end						
Aplicație front-	Intensitatea	Putere de ieşire medie	$P = (3,3 \pm 0,4) \text{ mW}$			
end US	ultrasunetelor	Vârful negativ al presiunii acustice	p_ = (27,4 ± 4,6) kPa			
		Intensitatea de ieşire a razei (I _{ob})	$I_{\text{msim}} = (2,64 \pm 0,83) \text{ mW/cm}^2$			
		(= media spațială - intensitatea medie temporală)				
		Intensitatea medie temporală a vârfului spațial	$I_{\text{mtvs}} = (7.0 \pm 2.3) \text{ mW/cm}^2$			
		Zonă efectivă de radiații la -6 dB	1,25 cm ²			
	Frecvența ultras	unetelor	1 MHz			
	Intervalul de sem	nnal pentru ultrasunete	3.5 μ Vpp la 350 μ Vpp la 200 Hz			
	Rata de repetiție	a explorării ultrasunetelor	3,2 kHz			
	Spectru de frecv	ență LF pentru ultrasunete	110 - 450 Hz ± 20%			
	Bandă semnal Fl	MP (rti)	200 μVpp la 40 mVpp			
	Spectru frecvenţ	ă FMP	10 - 90 Hz ± 20%			
Aplicație front-	Bandă semnal		de la 0 la 127 de unități			
end TÓCO	Compensarea de monitorul fetal)	evierii (reglarea devierii de la	de la +100 la -200 de unități			
	Interval de măsu	rare	de la -100 la 300 de unități			
	Rezoluție		0,25 unități			
		oelectrice ca urmare a schimbărilor	1 unitate/min/°C (aer liber)			
	de temperatură		5 unități/min/°C (mediu subacvatic)			

Aplicații front-end								
Aplicație front-	Tip	ECG cu două derivații						
end ECG	Impedanță de intrare	> 10MΩ la 35 Hz						
	CMRR	> 110 dB (cu 51,1 kW 47nF oscilație la frecvența de linie)						
	Zgomotul	$<$ 4 μ Vp la 25 k Ω impedanță de intrare						
	Potențial de contact	± 500 mV						
	Amplitudine Inop la contactele LA/RA deschise	60 - 90 mV						
	Curent auxiliar Inop	<100 nA						
	Interval tensiune de intrare ECG	20 μVpp la 4 mVpp (66 dB)						
	Toleranță la intrare CC	± 400 mV						
	Putere dielectrică	1500 Vrms						
	Spectru de frecvență	de la 0,7 la 80 Hz						
	Protecție defibrilator	Niciuna						
	Protecție ESU	Niciuna						
Aplicație front- end AUX	Protocol de comunicare	Serial, 1 bit inițiere secvență, 1 bit completare secvență, 8 biți de date, paritate zero						
	Niveluri tensiune pentru comunicare serială	3 V unipolar						
		Recepție: marcă = 0V, spațiu = ~3 V						
		Emisie: marcă = 0 V, spațiu = impedanță ridicată (necesită un rezistor de pornire)						
	Viteză de comunicare	1200 Baud fix						
	Curent de ieşire maxim pentru dispozitivele externe	100 mA controlat electronic						
	Tensiune de ieşire pentru dispozitivele externe	3 V ± 2%						

Cabluri

Tip cablu	Număr opțiune	Număr de catalog	Lungime
Cablu de interfață pentru monitorul fetal Avalon	M2720A opțiunea K30	M2731-60001	aprox. 2,5 m
Cablu de interfață pentru Seria 50	M2720A opţiunea K50	M2720-61603	aprox. 1,6 m
Cablu pentru Instrumentul de service	-	M1360-61675	≤3,0 m
Cablu de alimentare	-	În funcție de țară	≤2,4 m

Monitoare fetale compatibile

O listă de monitoare fetale compatibile (inclusiv interfețe, unde este cazul) este prezentată în următorul tabel.

Monitor / Interfață	Paramet	Parametru			Observații	
	US	FMP	ECGD	ECGM	Тосо	
M1350x cu 531 IF	HR 1	-	HR 1	✓	✓	Se transmite un singur semnal FHR.
M1350x cu 536 IF	HR 1	✓	HR 1	✓	✓	Versiune software A.04.01 sau superioară.
M1350x cu 531 IF	HR 1	-	-	-	~	Fără prelucrare ECG. Modul ECGD generează "Err 9".

Monitor / Interfață Parametru			Observații			
	US	FMP	ECGD	ECGM	Тосо	
M1351A cu 531 E IF	HR 1	✓	-	-	✓	Versiune software A.02.00 sau superioară.
M1353A cu 531 IF	HR 1	-	HR 1	-	✓	Se transmite un singur semnal HR.
M1353A cu 531 E IF	HR 1	✓	HR 1	-	✓	Versiune software A.02.00 sau superioară.
M2702A (Avalon FM20)	FHR1	√	-	numai HR	✓	Ritmul cardiac maternal, fără unda MECG.
M2703A (Avalon FM30)	FHR1	√	DFHR	✓	✓	ECGM, inclusiv unda.
Legendă: ✓ = acceptat; - = neacceptat						

Conformitate cu standardele

Această secțiune prezintă standardele și normele respectate de către sistem. A se vedea de asemenea "Declarație de conformitate" la pagina 55.

Siguranță

Dispozitivul respectă următoarele standarde de siguranță:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995/IEC 60601-1:1988+ A1:1991+A2:1995
- EN 60601-1-1:2001/IEC 60601-1-1:2000
- UL2601-1
- CAN/CSA C22.2#601.1-M90
- JIS T 1001-1992
- JIS T 1002-1992
- AS 3200.1.0-1998

Transductoarele fără fir sunt dispozitive cu alimentare cu acumulatori; piesele cu fixare (conectorii la pacient) sunt de tip CF.

Compatibilitate electromagnetică (EMC)

Acest instrument și accesoriile sale, indicate în secțiunea dedicată accesoriilor, sunt în conformitate cu următoarele standarde EMC:

- EN/IEC 60601-1-2: 1993; EN/IEC 60601-1-2: 2001
- FCC 47 CFR Articolul 15 Paragraful B
- ICES-001:1988

Acest dispozitiv a fost testat pentru a determina compatibilitatea electromagnetică (EMC) cu accesoriile corespunzătoare, conform standardelor internaționale EMC privind dispozițivele medicale.

Acordati atenție deosebită compatibilității electromagnetice (EMC) atunci când utilizați echipamente medicale electrice. Manipulați echipamentul dumneavoastră de monitorizare în conformitate cu informațiile privind EMC oferite în acest manual.

ATENȚIE

Utilizarea altor accesorii, transductoare și cabluri decât cele specificate poate duce la creșterea nivelului emisiilor sau la scăderea imunității electromagnetice a instrumentului.

Aparatele medical-electrice pot produce interferențe de natură electromagnetică, iar alte aparate pot la rândul lor să producă interferențe asupra acestora, chiar dacă aparatele respective respectă reglementările EN 60601-1-2 privind radioemisia.

ATENŢIE

Monitorul nu trebuie folosit în apropierea sau în același loc de depozitare cu alte echipamente, cu exceptia monitorului fetal Philips.

Interferențele de frecvență radio (RF) provenite de la aparate de transmisie din apropiere pot afecta negativ functionarea produsului. Înainte de utilizarea instrumentului, asigurati-vă de compatibilitatea electromagnetică a aparatului cu echipamentul din zona înconjurătoare.

Echipamentele de comunicații prin radiofrecvență (RF) fixe, portabile și mobile pot de asemenea să afecteze buna funcționare a aparatelor medicale.

AVERTISMENT

NU utilizați telefoane fără cablu sau mobile, sau orice alte sisteme de comunicare portabile RF în apropierea pacientului și pe o rază de 1 m în jurul sistemului de monitorizare fetală.

Contactați furnizorul de servicii pentru asistență privind distanța minimă recomandată între echipamentele de comunicație RF și produs.

Testare EMC

ATENȚIE Parametrii fetali, în special ultrasunetele și ECG, sunt măsurători sensibile care implică semnale foarte slabe, iar aparatul conține în partea frontală amplificatori cu o sensibilitate foarte mare. Nivelele de imunitate pentru câmpurile electromagnetice RF radiate și interferențele induse de câmpuri RF sunt subiectul limitărilor de ordin tehnologic. Pentru a asigura că măsurătorile eronate nu sunt cauzate de câmpuri electromagnetice externe, este recomandat să se evite utilizarea echipamentelor care dau naștere radiațiilor electrice, în apropiere de aceste aparate de măsurare.

În timpul programului de testare, dispozitivul a fost supus testelor EMC internaționale. Majoritatea testelor nu au produs anomalii de funcționare. S-au observat performanțe mai scăzute în cazul testelor EN/IEC 61000-4-6 de imunitate RF și EN/IEC 61000-4-3 imunitate RF radiată.

EN/IEC 61000-4-3 prevede ca produsul să fie supus unui acțiunii unui câmp de 3 V/m în banda de frecvență de 80MHz – 2,5 GHz, fără ca performanțele obținute să fie afectate.

EN/IEC 61000-4-6 prevede ca produsul să fie supus unui acțiunii unui câmp de 3 V/m în banda de frecvență de 150 kHz - 80 MHz , fără ca performanțele obținute să fie afectate.

Cu toate acestea, au fost detectate frecvențe de undă active atunci când nivelul de imunitate se afla sub nivelul de testare prevăzut de IEC 60601-1-2, frecvențe care au afectat parametrii de transmisie ECG și ultrasunete. În acest context, câmpul radiat de testare a fost redus la nivelul la care datele furnizate de afișaj și de înregistrator au revenit la parametrii normali. Aceste frecvențe au fost grupate în benzi de frecvență în următorul tabel, iar pentru fiecare bandă se precizează nivelul minim de imunitate în condiții nefavorabile.

Testul de imunitate RF condusă EN/IEC 61000-4-6						
Nivelul testului IEC 60601-1-2 peste 150 kHz - 80 MHz	Bandă de frecvență (în care nivelul de imunitate se află sub nivelul de testare IEC 60601-1-2 la anumite frecvențe)	Surse cunoscute care pot genera interferențe în banda de frecvență	Nivel de imunitate minim în banda de frecvență			
3,0 V	0,5 MHz – 1,6 MHz	Stații radio de undă medie (AM)	0,1 V la 1,003 MHz			

Testul de imunitate RF radiată EN/IEC 61000-4-3					
Nivelul testului IEC 60601-1-2 peste 80 MHz - 2,5 GHz Bandă de frecvență (în care nivelul de imunitate se află sub nivelul de testare IEC 60601-1-2 la anumite frecvente)		Surse cunoscute care pot genera interferențe în banda de frecvență	Nivel de imunitate minim în banda de frecvență		
	270 MHz – 320 MHz	Comunicații radio comerciale (spre exemplu, radiostații de bord)	1,1 V la 277,499 MHz		
3,0 V/m	890 MHz – 960 MHz	Comunicații radio comerciale (de exemplu, telefoane celulare GSM, WLAN)	0,1 V la 925,010 MHz		

Reducerea interferențelor electromagnetice

Sistemul şi accesoriile sale pot interfera cu alte surse generatoare de energie RF şi impulsuri continue, repetate din linia de tensiune. Exemple de alte surse de interferențe RF sunt celelalte aparate medicale electrice, telefoane celulare, echipamente de tehnologia informației și transmisii radio/TV.

Când se întâlnesc interferențe electromagnetice (EMI), de exemplu, dacă auziți zgomote de fond în difuzorul monitorului fetal, încercați să localizati sursa. Evaluați următoarele:

- Interferența se datorează transductoarelor plasate incorect sau în poziție necorespunzătoare?
 Dacă este așa, fixați transductorul din nou în mod corect conform instrucțiunilor din acest ghid sau conform instrucțiunilor de utilizare pe care le-ați primit împreună cu respectivul accesoriu.
- Interferența este intermitentă sau constantă?

- Interferența apare numai în anumite zone?
- Interferența apare numai în imediata apropiere a unui anumit echipament medical electric?

După localizarea sursei, există o serie de lucruri pe care le puteți face pentru a rezolva problema:

- 1 Eliminarea sursei. Opriți sau mutați posibilele surse de interferență electromagnetică (EMI) pentru a le reduce puterea.
- 2 Atenuarea conexiunii. În cazul în care calea de conexiune se realizează prin cablurile pacienților, interferența poate fi redusă prin mutarea și/sau rearanjarea cablurilor. În cazul în care calea este cablul de alimentare cu energie electrică, ar putea fi de folos să conectați aparatul la un circuit diferit.
- 3 Adăugarea unor atenuatori externi. Dacă interferența electromagnetică devine o problemă neobișnuit de dificilă, vă pot fi de folos unele instrumente externe cum ar fi un transformator izolator sau un supresor tranzitoriu. Prestatorul dvs. de service vă poate fi de folos în determinarea nevoii de instrumente externe.

Dacă s-a stabilit că interferența electromagnetică afectează valorile parametrilor fizici de măsurare, un doctor sau un membru al personalului medical calificat și avizat de un doctor trebuie să afle dacă această situație va avea un impact negativ asupra diagnosticelor și tratamentelor pacienților.

Caracteristicile sistemului

Fenomenele prezentate anterior nu se aplică în mod exclusiv acestui sistem, ci sunt caracteristice echipamentelor de monitorizare care se utilizează în prezent. Acest fenomen se datorează amplificatorilor foarte sensibili montați pe partea frontală a aparatului, necesari pentru a procesa semnalele fizice slabe ale pacienților. Printre diferitele sisteme de monitorizare care se utilizează deja în domeniul clinic, interferența electromagnetică este o problemă rar întâlnită.

Emisiile Electromagnetice

Test de emisii

Emisii de unde radio (RF) în conformitate cu CISPR 11: Grupa 1, Clasa B

Emisii armonice IEC 61000-3-2: Clasa A

Fluctuații de tensiune / emisii intermitente IEC 61000-3-3

Reglementări privind transmisia radio

Dispozitivul respectă următoarele standarde privind transmisia radio:

- EN 300 220-3:2000, EN 300 220-1:2000
- FCC 47 CFR Paragraf 15 Subparagraf C și Paragraf 95 (WMTS)
- RSS-210
- IEEE C95.1-1999

AVERTISMENT

Acest aparat emite, utilizează și dispersează unde de radio-frecvență; dacă nu este instalat și utilizat conform documentației incluse, poate provoca interferențe în transmisia radio.

Utilizarea acestui aparat într-o zonă rezidențială poate produce interferențe; în acest caz, utilizatorii își vor asuma cheltuielile necesare corectării interferențelor.

Conformitate cu FCC (numai pentru SUA)

Dispozitivele de emisie-recepție care intră în componența sistemului sunt predispuse la interferențe radio provocate de stațiile de radio/teledifuziune cu drept de utilizare asupra benzii respective. În cazul în care considerați că există interferențe radio cu dispozitivul dumneavoastră, contactați departamentul de service al reprezentanței locale Philips. Conform Paragrafului 15.21 din Regulamentele FCC, toate schimbările sau modificările efectuate asupra acestui aparat neavizate în mod expres de Philips Medical Systems pot provoca interferențe periculoase și duc la anularea dreptului dumneavoastră de a utiliza acest aparat.

Sistemul respectă prevederile din Paragraful 15 al din Reglementărilor Comisiei federale de Comunicații (Federal Communications Commission – FCC). Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- 1 Acest aparat nu poate provoca interferență de radio frecvență periculoasă pentru un utilizator primar cu licență (posturi de radio și televiziune), și
- 2 Acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată de la un utilizator primar cu licență, inclusiv interferența care poate provoca o funcționare nedorită.

Conformitate a Echipamentelor Radio Canadiene (numai pentru Canada)

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) este interzisă producerea de interferențe prin acest dispozitiv și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice tip de interferență, inclusiv cele care ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare.

Pentru funcționare în banda 608-614 MHz:

Instalarea acestui aparat de telemetrie este permisă numai în spitale și așezăminte de sănătate. Acest aparat nu trebuie să fie folosit în vehicule mobile (chiar ambulanțe sau alte vehicule asociate cu instalațiile de îngrijire medicală). Cel care instalează /utilizează acest aparat se asigură că acesta este la o distanță de cel puțin 80 km de stația radio de astronomie de la Penticton (latitudinea Columbiei britanice: 49° 16' 12", longitudine: 118° 59' 56" W). Pentru sistemele de telemetrie medicală care nu respectă această distanță de 80 km (de ex. Valea Okinagan, Columbia britanică) cel care le instalează /utilizează trebuie să se pună de acord cu și să obțină aprobarea scrisă a Directorului de la stația de radio-astronomie Penticton înainte ca echipamentul să poată fi instalat sau folosit.

Pentru funcționare în afara benzii 608-614 MHz:

Contactați Biroul Industry Canada; este necesară o autorizație.

Pentru a evita interferențele cu serviciile de radioemisie autorizate, se recomandă utilizarea dispozitivului la distanță de ferestre pentru a obține o ecranare maximă.

Termenul "IC:3549C-M2720A" dinaintea numărului de autorizație / înregistrare indică exclusiv respectarea specificațiilor tehnice impuse de Industry Canada.

Mediu

Înainte de activare, asigurați-vă că stația de bază nu prezintă condens. Condensul se poate forma atunci când echipamentul este deplasat dintr-o clădire în alta, ceea ce îl expune la umezeală și diferență de temperatură.

Utilizați sistemul într-un mediu cu un grad relativ redus de vibrații, praf, gaze corozive sau explozive, temperaturi extreme, umiditate etc. Acesta funcționează în limitele specificate la temperaturi între 0 și +45°C. O temperatura ambiantă superioară acestor limite ar putea afecta exactitatea datelor furnizate, radiotransmisia unității de emisie și ar putea provoca deteriorarea componentelor și circuitelor.

Sistemul poate fi depozitat la o temperatură ambiantă între -20°C și +60°C.

Transductoarele îşi păstrează etanşeitatea la o adâncime de până la 0,5 m (conform IP 68).

Stația de bază este protejată numai împotriva picăturilor cu scurgere verticală (conform IP X1 după prevederile IEC 60529).

ESU, MRI şi defibrilare

AVERTISMEN

Monitoarele materne / fetale NU sunt destinate utilizării în timpul defibrilării, electrochirurgiei sau MRI. Scoateți toate transductoarele, accesoriile și toți senzorii înainte de efectuarea electrochirurgiei, defibrilării sau a MRI; în caz contrar, pacientul sau utilizatorul pot fi răniți.

Acest aparat nu a fost testat în prezența unui defibrilator.

Simbolurile de pe sistem

\triangle	Acest simbol de atenționare indică faptul că ar trebui să consultați Instrucțiunile de Utilizare (acest ghid) și, în special, orice mesaj de avertizare.
(b)	Comutator Pornit / Stand-by
•	Indicator Pornit / Stand-by
	Bornă echipotențială
\rightarrow	Acest simbol indică bornele interconectate, aducând diferite dispozitive sau părți ale sistemului la aceeaşi tensiune. Acesta nu reprezintă în mod special un potențial de împământare. Este posibil ca valoarea potențialului de împământare să fie indicată în apropierea simbolului.
	Bornă de împământare
	Acest simbol indică borna de conectare la un sistem de împământare extern.
Υ	Simbol mufă de intrare antenă.
\leftrightarrow	Simbol mufă service.
0	Acest simbol apare pe dispozitiv în apropierea mărcii CE şi indică aparate radio din Clasa 2 incluse în Directiva 1995/5/CE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicații.
IPX1	Cod de protecție împotriva infiltrărilor conform IEC 60529. Stația de bază oferă protecție de tip IP X1(protecție exclusiv împotriva <i>picăturilor de apă</i> verticale).
IP68	Cod de protecție împotriva infiltrării apei conform IEC 60529. Toate transductoarele sunt de tip IP 68 (protecție împotriva prafului, accesului la părți periculoase și împotriva efectelor cauzate de scufundarea în apă la o adâncime de 0,5 m, pentru o perioadă de 5 ore).

•	Echipament tip CF.
2002-06	Identifică anul și luna de fabricație.
Z	Simbol pentru colectarea separată a echipamentelor electrice și electronice.

Împământare de protecție

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare: Priza de curent va fi obligatoriu cu trei fire cu împământare. Nu încercați niciodată să adaptați o fișă de alimentare cu trei pini la o priză cu două lăcașe. Dacă priza nu are decât două intrări, cereți înlocuirea acesteia cu o proză cu trei intrări și cu împământare înainte de pune monitorul în funcțiune.

Tensiuni de intrare /ieşire maxime

Mufă de service	Tensiune maximă de ±12V.
Mufă de conectare la monitorul fetal	Tensiune maximă de ±12V.
Mufă alimentare	100-120V ~ sau 220-240V ~
Contacte transductor	Tensiune maximă de +12V.
Transductor ECG	Tensiune maximă de +3V.

Declarație de conformitate

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH declară că Sistemul de transductor fetal fără fir Avalon CTS (M2720A), constând din unități de emisie (transductoare), unitate de recepție (stație de bază) și diverse componente de antenă respectă reglementările esențiale stipulate de Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale Europene și Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.



Simbolul ① indică dispozitivele radio din Clasa 2 incluse în Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații pentru care Statele Membre pot aplica restricții asupra punerii în funcțiune a dispozitivului sau comercializării sale. Acest aparat este destinat conectării la interfețe publice disponibile (PAI) pentru utilizarea prin EEA.

Glosar

Această secțiune reprezintă o listă de referință succintă privind diferitele moduri de funcționare posibile ale stației de bază și transductoarelor, condițiile de funcționare obișnuite, precum și terminologia folosită în acest manual.

Stație de bază

Active (activată) - stația de bază este pornită și este utilizată în procesul de monitorizare.

Active slot (fantă activă) - o fantă liberă care primește semnal de la un transductor activ.

Bed label (etichetă pat) - număr de identificare format din două cifre, care este alocat stației de bază. În condiții normale, fiecare stație de bază utilizată în interiorul aceluiași spital are un număr de identificare unic. Acesta apare pe afișajul stației de bază, precum și pe cel al transductoarelor, în condiții normale de funcționare. Arată:

- cărei stații de bază îi aparține transductorul respectiv
- disponibilitatea de utilizare a transductorului.

Eticheta de pat este destinată exclusiv identificării și **nu** reprezintă o valoare a unor anumiți parametri, oricare ar fi aceștia, neconstituind nici un indicator al canalului RF utilizat în acel moment.

Blocked slot (fantă blocată) - o fantă de cuplare care a pierdut semnalul emis de transductorul care îi corespunde, dar care rămâne în modul de pierdere semnal ("blocat") până la eliberare. Pentru a elibera o fantă blocată, folosiți Clear Key (a se vedea "Fante blocate" la pagina 33).

Color coding (codificare prin culori) - a se vedea "Docking slot".

Docking slot (fantă de cuplare) - fantă a stației de bază în care un transductor "trăiește". Transductoarele și fantele de cuplare respectă codificarea prin culori obișnuite corespunzătoare dispozitivelor de monitorizare fetală Seria 50.

- roșie pentru ultrasunete sau transductor ECG opțional cu cablu de configurare DECG sau MECG racordat (canalele Cardio1 sau Cardio2)
- maro pentru Toco.

Off (închis) - absența alimentării cu CA (unitatea este deconectată de la sursa de curent alternativ), funcțiile sunt inactive.

On (deschis) - alimentarea este deschisă, toate funcțiile sunt active.

Registration (înregistrare) - atunci când un transductor activ este cuplat la o fantă activă din stația de bază, acesta este înregistrat automat ca aparținând fantei respective. Sistemul alocă automat o frecvență radio nouă și unică transductorului respectiv. Transductorul înregistrat afișează numărul de identificare și este pregătit pentru a fi utilizat.

RF - frecvență radio folosită pentru radiotransmisie. A se vedea și "RF channel".

RF channel (canal RF) - canal de frecvență prin care transductorul stabilește legătura radio cu stația de bază.

RF link (legătură RF) - conexiunea radio stabilită între o fantă a stației de bază și un transductor înregistrat. Aceasta îndeplinește aceleași funcții ca și cablurile unui sistem fix tradițional.

Stand-by - unitatea este conectată la rețeaua de alimentare cu CA, însă nu a fost pornită. Curentul electric de intrare este utilizat în anumite scopuri, cum ar fi încărcarea acumulatorilor, însă stația de bază nu poate fi folosită propriu-zis decât în momentul pornirii sale.



Transductoare

Active transducer (transductor activ) - un transductor disponibil şi care este scos din fanta sa, menţinând legătura RF la staţia de bază (mod normal de monitorizare).

Color coding (codificare prin culori) - indicatorul de deconectare rapidă (a se vedea pagina 16) este colorat după cum urmează:

- Roşu pentru US
- Maro pentru Toco
- Albastru pentru transductor ECG optional (cu conector roşu)

Docking (cuplare) - introducerea unui transductor într-o fantă din stația de bază. Recomandăm cuplarea unui transductor activ în aceeași fantă din care l-ați scos.

ECG transducer (transductor ECG) - cel cu indicator de deconectare rapidă colorat în albastru (atenție: mufa de intrare a cablului adaptor este roșie). Poate fi cuplat în orice fantă atunci când cablurile adaptoare nu sunt conectate. Permite conectarea de cabluri adaptoare DECG sau MECG, de aceeași culoare roșie.

Home slot (fanta mamă) - fanta în care a fost înregistrat un transductor și în care acesta ar trebui să fie cuplat după utilizare.

Off - funcții inactive, afișaj gol.

Ready (pregătit) - un transductor care este înregistrat la o fantă din stația de bază, care afișează numărul de identificare, este pregătit pentru a fi utilizat, dar care este în continuare cuplat la stația de bază. A se vedea "Utilizarea transductoarelor" la pagina 21.

Registered transducer (transductor înregistrat) - a se vedea "Registration".

Shutdown (închidere) - procesul de închidere a transductorului.

Stand-by mode (mod stand-by) - puteți încărca un transductor la orice fantă din stația de bază, simbolul reprezentând un acumulator va apărea pe afișaj.



Configurație avansată

Acest capitol descrie parametrii configurației stației de bază care pot fi modificați în timpul utilizării. Informațiile privind modificarea oricăror alți parametri pot fi găsite în *Ghidul de service*.

Eticheta patului

Pentru a modifica eticheta patului (sau numărul de identificare) (în acest exemplu, din 16 în 38):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată. Eticheta patului, formată din două citre, se aprinde intermitent.	• # 15
3	Apăsați pentru a trece la un număr de identificare superior sau la unul inferior (ca în acest exemplu).	• = 38
4	Apăsați pentru a accepta noul număr de identificare și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	· ≈ 38
sau	Pentru a păstra numărul de identificare inițial și a reveni la modul de funcționare normal, apăsați tasta sau așteptați 15 secunde.	· = 18

Nivel protecție antifurt

Atunci când protecția antifurt este activată, stația de bază declanșează o alarmă sonoră dacă nu respectați procedurile corespunzătoare de scoatere a transductorului. Protecția antifurt este dezactivată la expedierea sistemului.

Pentru a configura nivelul de protecție antifurt ("C" parametrul C1):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată pentru a accesa setarea "C". "C" clipeşte pe afişaj.	
3	Apăsați C . Apare "C1", iar cifra "1" clipeşte.	· [*
4	Apăsați din nou tasta . Cele două cifre ale afișajului indică setarea actuală (1.0=OFF (închis) [valoare implicită], 1.1=ON (pornit) numai când stația de bază se află în stand-by, 1.2=ON (pornit) în permanență).	
5	Apăsați sau pentru a modifica nivelul de protecție.	• 1.2
6	Apăsați pentru a accepta noul nivel de protecție antifurt și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	· ¤ 38

Volumul alarmei antifurt

Pentru a modifica nivelul de alarmă antifurt ("C" setarea C4):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată pentru a accesa setarea "C". "C" clipeşte pe afișaj.	
3	Apăsați C . Apare "C1", iar cifra "1" clipeşte.	· [*

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
4	Apăsați de trei ori pentru a aduce valoarea "C" la 4.	. [4]
5	Apăsați C. Cele două cifre ale afișajului indică setarea actuală [(4.1=Redus, 4.2=Mediu (valoare implicită), 4.3=Ridicat].	• 4.
6	Apăsați sau pentru a regla volumul la nivelul dorit.	· 4.2
7	Apăsați pentru a accepta noul nivel de volum al alarmei antifurt și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	· ≈ 38

Volumul alarmelor sonore

Puteți opta pentru activarea sau dezactivarea alarmelor sonore sau puteți alege niveluri diferite pentru volum. Pentru a regla volumul alarmei antifurt ("C" setarea C2):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată pentru a accesa setarea "C". "C" clipeşte pe afișaj.	
3	Apăsați C . Apare "C1", iar cifra "1" clipeşte.	· [*
4	Apăsați o singură dată pentru a crește valoarea "C" la 2.	. [5
5	Apăsați C. Cele două cifre ale afișajului indică parametrii actuali [2.0=OFF 2.1=Redus, 2.2=Mediu (valoare implicită), 2.3=Ridicat].	0.5
6	Apăsați sau pentru a regla volumul la nivelul dorit.	• 2.2
7	Apăsați pentru a accepta noul nivel de volum al alarmei sonore și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	· ≈ 38]

Volum ton taste

Pentru a activa sau dezactiva tonul tastelor sau pentru a regla volumul ("C" setarea C3):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată pentru a accesa setarea "C". "C" clipeşte pe afişaj.	
3	Apăsați C . Apare "C1", iar cifra "1" clipeşte.	· [*
4	Apăsați de două ori pentru a creşte valoarea "C" la 3.	· [3]
5	Apăsați C. Cele două cifre ale afișajului indică parametrii actuali [3.0=OFF 3.1=Redus, 3.2=Mediu (valoare implicită), 3.3=Ridicat].	3.0
6	Apăsați sau pentru a regla volumul la nivelul dorit.	· 32
7	Apăsați pentru a accepta noul nivel de volum al tonului tastelor și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	· = 38

Valoarea implicită a alarmei acustice

Pentru a modifica valoarea implicită (ON sau OFF) pentru alarma acustică ("C" setarea C5):

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
1	Apăsați simultan pe cele două taste cu săgeți . Eticheta patului se aprinde intermitent, afișajul cu două cifre devine gol.	
2	Apăsați o singură dată pentru a accesa setarea "C". "C" cupeşte pe afişaj.	
3	Apăsați C . Apare "C1", iar cifra "1" clipeşte.	· E 紫

Etapă	Acțiune	Afişajul indică
4	Apăsați de patru ori pentru a mări valoarea "C" la 5.	· £\$
5	Apăsați C . Cele două cifre ale afișajului indică parametrii actuali [5.0=OFF, 5.1=ON (implicit)].	5.0
6	Apăsați sau pentru a regla volumul alarmei acustice la valoarea dorită.	· 5.#
7	Apăsați pentru a accepta noua valoare implicită a alarmei acustice și pentru a reveni la modul de funcționare normal.	[• ≈ 38]

Casarea

AVERTISMENT

Pentru a evita contaminarea sau infectarea personalului medical, a mediului de lucru sau a altor aparate, verificați dacă aparatele au fost dezinfectate și decontaminate într-o manieră corespunzătoare înainte de a fi casate la sfârșitul vieții lor utile.

Stația de bază:

- Părțile din plastic nu conțin structuri metalice, și nici nu s-au aplicat acoperiri metalice peste acestea.
- Toate componentele din plastic cu greutate mai mare de 10g (0,35 uncii) sunt marcate cu codul ISO pentru identificare.
- Carcasa cu garnituri metalice folosește un singur tip de oțel.
- Puteți dezasambla stația de bază conform indicațiilor din Ghidul de Service.
- Ecranul stației bază poate fi detașat prin folosirea forței fizice.
- Este necesar ca protecția de aluminiu fixată pe placa receptorului să fie detașată înainte de reciclarea plăcii de circuite imprimate (PCB).
- Reciclați PCB-urile în concordanță cu legile locale.

Transductor:

- Carcasa transductorului este compusă din două componente policarbonat (alb) și poliuretan (albastru), în care a fost inserată o tijă de alamă.
- Se recomandă scoaterea acumulatorului Li-Ion¹ și reciclarea acestuia conform reglementărilor și normelor locale.
- Toate inscripțiile de pe transductor au fost realizate pe bază de laser, nefiind nevoie de o separare înainte de reciclare.
- Pereții carcasei sunt lipiți, iar dezasamblarea acestora în vederea reciclării este posibilă prin folosirea forței fizice.
- Elementele electrice ale transductorului sunt lipite în partea de jos a carcasei transductorului.
- Reciclați PCB și afișajul cu cristale lichide conform normelor locale.
 - 1. Veți avea la dispoziție un instrument special.

13 Casarea

Index

A	avertismente 2	decuplarea transductoarelor 26
abaterea liniei izoelectrice 23	staþia de bazã 27	depozitare
	traductor 27	duratã transductor 46
acumulator	В	temperaturi 53
capacitate 46 depozitare 40		destinație de utilizare 2
	bandã ISM 47	dezinfectare 36
duratã de viaþã 46 indicator 14	bandã WMTS 47	controlul infecțiilor 35
întreþinere 40	benzi de frecvenþã 47	substanþe recomandate 36
remedierea problemelor 31	C	E
specificaþii 46	11 1 1	
timp de reîncãrcare 46	cabluri adaptoare	E9
tip 46	ECG 58	afioat pe monitor 22
afi°aj	ECGD 17, 28	mesaj de eroare 29
fantã LED indicator de stare 5	ECGM 17	ECGD
mesaje de eroare 30	calibrare 40	cablu adaptor 28
staþia de bazã 14	casare 65	limitāri 17
transductor LCD 16, 17	clasã dispozitiv radio 55	transductoare 17, 58
afiºaj numeric	codificare prin culori	trecerea de la ultrasunete 21
staþia de bazã 14	ECG 58	ECGM
transductoare 16	fante de cuplare 14	cablu adaptor 28
alarmã acusticã	compatibilitate electromagneticã. A se vedea	limitāri 17
implicit 62	EMC	transductoare 17, 58
alarme sonore	conectare	EMC 50
configurare volum 61	staþia de bazã 20	oi accesorii potrivite 50
simbol de dezactivare 14	transductoare 16	precauþii 50
tastă de dezactivare 14		precauþii privind utilizarea dispozitivului
alimentare	conectarea	aºezat pe alte aparate 50
de tensiune 11	monitor fetal 8	standarde 50
moduri 14	conectarea antenei 5	EMI
prizã 5	configurare volum	°i probleme RF 32
remedierea problemelor 31	alarmã antifurt 60	remedierea problemelor 32
	alarme sonore 61	emisii
antenã asamblare 5	ton taste 62	electromagnetice 52
conectare telecomandã 5	controlul infecþiilor	emisii electromagnetice 52
cu telecomandã 6	curăpare 35	erori
local 5	dezinfectare 35	afiºarea codurilor 30
	sterilizare 35	afiºarea mesajelor 30
antenã cu telecomandã 6	convenþii 2	E9 29
aplicaþii front-end	cuplarea transductoarelor 25, 58	interpretare 29
specificaþii 47	când staþia de bazã se aflã în stand-by 26	listă de 29
specificaþii AUX 48	cu stabia de bazã pornitã 25	mesaje 29
specificaþii ECG 48	curấþare	ESU 54
specificabii Toco 47	accesorii de monitorizare 37	
specificaþii US 47	controlul infecțiilor 35	eticheta patului 16, 57, 59
artefacte 24	metodã 36	F
asigurarea performanþei 40		
atenþionāri 2	<u>D</u>	fantã activã 57
Avalon FM20/30 8	declarabie de conformitate 55	fantă de cuplare 14, 57
		codificare prin culori 14

dispunere 15	interfaþã pentru monitorul fetal 5	Precauþii ESU 54
indicator 16	Interferență electromagnetică 51	precauþii MRI 54
indicator de cuplare 15 LED de stare 5	intrare antenã 5	Precauþii pentru chirurgia electrica. A se vedea ESU
reprezentarea modurilor 15	L	preîncâlzire
fantã mamã 58	lampă de funcționare 20	transductoare 20
fante		
active 57	latex 43	probleme de transmisie. <i>Consultaþi</i> remedierea problemelor
cu pierderi de semnal 33	listã de verificare a conþinutului 4	•
cuplare 14	M	protecþie antifurt 20 reglarea volumului alarmei 60
indicator de cuplare 15		setare 60
fante blocate 33, 57	mediu	
FCC	operare 53	protejarea datelor pe suport magnetic 15
conformitate 53	mesaj de eroare E9 21	puterea de transmisie radiatã 19
reglementări privind transmisia radio 53	mesaje, eroare 29	R
FHR 21	mi°cãrile mamei 24	
canal pe monitor 21	Monitoare Seria 50 8	reglementāri privind transmisia radio
limitări ale monitorizării fără fir 24	monitor fetal	conformitate 52
monitorizare 19	conectarea 8	conformitate aparat (Canada) 53
frecvenþá cardiacá	indicator TELE 20	conformitate FCC 53
fetal, limitāri 19	interfaþã 5	remedierea problemelor 27–33
matern	montarea sistemului pe 7	acumulator 31
detectare 24	monitorizare 19	antenã
discontinuitāþi 24	ce trebuie sã faceþi dupã 22	cu telecomandã 31
frecvenþã radio. A se vedea RF	etapa premergatoare 20	standard 31 EMI 32, 33
	etape pregătitoare 20	probleme de alimentare 31
G	gemeni 22	remedierea problemelor generale 31
glosar 57	limitāri privind monitorizarea fārā fir 23	transmisie 31
grosar 97	observaþii 24	utilizarea Instrumentului de service 32
<u>I</u>	observaþii generale 23	RF
împământare de protecpie	parametri 19	canal 58
reglementări 55	subacvatic 23	indicator de conexiune 14
închiderea transductoarelor 22	monitorizarea gemenilor 22	legătură 58
	monitorizarea în mediu subacvatic 23	limitări ale transmisiei semnalului 23
indicator de încărcare 14	montare	principiul legăturii la sistem 28
indicator deconectare rapidã	adaptor GCX 7	
codificare prin culori 16	pe monitoare fetale 7	<u>S</u>
descriere 16	pe suprafebe plane 6	setāri
indicator TELE 20	suport mobil 6	eticheta patului 59
indicatori	montarea pe suport mobil 6	modificare 59
acumulator 14, 16		nivel protecpie antifurt 60
avertizare 14, 16, 27	<u>O</u>	protecpie antifurt 60
conexiune RF 14	observaþii privind monitorizarea fãrã fir 19	volum alarmã antifurt 60
fantă de cuplare 16	observații privind monitorizarea mobilă 24	volumul alarmelor sonore 61
încărcat 14		siguranþa pacientului 49
indicatori de avertizare 14, 27	<u>P</u>	simbol "pat" 14
absenþã frecvenþe libere 28	parametri de configurare	simboluri
traductor 16	protechie antifurt	avertizări sonore dezactivate 14
transductor cuplat incorect 28	nivel 60	de pe sistem 54
înregistrare 57	volum 60	specificaþii
instalare 3	ton taste 62	acumulator 46
configurații speciale 3	valoarea implicită a alarmei acustice 62	aplicable front-end AUX 48
instalare de catre client 3	volumul alarmelor sonore 61	aplicabie front-end ECG 48
listã de verificare 4	parametri, monitorizare 19	aplicabie front-end Toco 47
Instrument de service. Vezi remedierea	precaubii de defibrilare 54	Aplicabie front-end US 47
problemelor	precaupii de denomate 77	aplicabii front-end 47

interfaþa monitorului 46	priză alimentare curent alternativ 55	transductor ECG 17, 58
mediu 45	intrare max. 55	II
staþia de bazã 45	tensiuni de ieºire 55	U
traductor 46	tensiuni de intrare 55	US
unitatea de recepþie 45		trecerea de la DECG 21
staþia de bazã 13	testare	
active 57	alarme 42	
avertismente 27	asigurarea performanþei 40	
conectare 20	parametri 40	
cuplare (stand-by) 22	siguranþã 10	
deschisã 57	testarea alarmelor 42	
oprite 57	testarea parametrilor 40	
prezentare generalã 13	teste de siguranþã	
specificaþii	inspecþie vizualã 10	
interfaþa monitorului 46	teste de performanþã 10	
unitatea de recepþie 45	testul pentru alimentarea pornită 10	
stand-by 22, 28	Toco	
vedere de dedesubt 5	abaterea liniei izoelectrice 23, 32	
standarde	aerisire transductor	
conformitate 49	buton 41	
EMC 50	membranã 41	
reglementāri privind transmisia radio 52	ton taste	
siguranþã 49	configurare volum 62	
standarde de siguranþã 49	traductor	
	avertismente 27	
stand-by 28, 58		
stapia de bază 22	configuraþie ECG 28	
transductoare 22, 26	transductoare	
sterilizare 35	active 58	
T	afiºaj 16	
	afiºaj LCD 16	
tastã de ^o tergere 14	anulare de urgenþã 33	
pentru a anula alarmele sonore 27	cuplare 25, 58	
utilizare pentru a elibera fanta blocatã 33	cuplare (stand-by) 22	
tastã de testare 14	decuplare 26 ECG 17,58	
tastã dezactivare difuzor 14		
taste	ECGD 17	
anulare / otergere 14	ECGM 17	
avertizări sonore dezactivate 14	etan ^o 23	
cu sãgeþi 14	fixare 20	
de navigare 14	fixare pe pacientã 19 închidere 22, 26	
testare 14	înregistrate 58	
taste cu sãgeþi 14	limitări ECGD 17	
	limitari ECGM 17	
taste de navigare 14	oi monitorizarea în mediu subacvatic 20	
telefoane celulare	oprite 58	
oi interferenþele RF 33	preîncălzit 20	
verificare 33	prezentare generală 16	
temperaturi	scoatere (mod de funcþionare) 20	
depozitare 53	scoaterea oi înlocuirea acumulatorilor 40	
operare 53	specificabii 46	
temperaturi de funcționare 53	Toco	
tensiuni	buton aerisire 41	
ieoire max. 55	membranã de aerisire 41	
intrare / ieoire maxime	utilizare 21	
contacte transductor 55	transductor activ 58	
mufã de conectare la monitorul fetal 55		
mufă de service 55	' transductor cuplat incorect 28	